
ESIT98-07



# Manuale di servizio Split-inverter

RX25GV1NB, RX35GV1NB FTX25GV1NB, FTX35GV1NB

DAIKIN EUROPE SA

#### **Indice**

1.1 Informazioni su questo manuale v

# Parte 1 Schema del sistema 1-1

#### 1 Schema generale

1.1 Contenuto del capitolo
1.2 Caratteristiche tecniche
1.3 Caratteristiche elettriche
1.4 Disegno dimensionale
1-8

#### 2 Disposizione delle tubazioni

2.1 Contenuto del capitolo 1-92.2 Schema operativo del circuito di refrigerazione 1-10

### 3 Disposizione dei collegamenti

3.1 Contenuto del capitolo 1-13
3.2 Disposizione quadro elettrico 1-14
3.3 Schemi elettrici 1-15
3.4 Disposizione scheda principale per le unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB 1-17
3.5 Disposizione scheda principale per le unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB 1-20

Indice

# Parte 2 Descrizione operativa 2-1

#### 1 Funzionamento generale

| 1.1 Contenuto del capitolo 2-3  |                  |      |
|---|------------------|------|
| 1.2 Funzioni dei termistori 2-4   |                  |      |
| 1.3 Modalità di funzionamento 2-7   |                  |      |
| 1.4 Principio della frequenza 2-8   |                  |      |
| 1.5 Compressore del deflettore 2-11                                       |                  |      |
| 1.6 Motore CC a riluttanza 2-12   |                  |      |
| 1.7 Controllo di sbrinamento 2-14   |                  |      |
| 1.8 Modalità funzionamento forzato 2-15                                   |                  |      |
| 1.9 Deflettori ad ampio raggio, diffusori, deflettori verticali e oscilla | zione automatica | 2-16 |
| 1.10 Portata di fase 2-17   |                  |      |
| 1.11 Controllo della velocità del ventilatore per le unità interne        | 2-19             |      |
| 1.12 Controllo della velocità del ventilatore per le unità esterne        | 2-20             |      |
| 1.13 Funzioni generali 2-21   |                  |      |
| 1.14 Controllo frequenza 2-23   |                  |      |
| 1.15 Controllo valvola d'espansione 2-24                                  |                  |      |
| 1.16 Altro controllo 2-26   |                  |      |

# Parte 3 Diagnosi delle anomalie 3-1

#### 1 Diagnosi delle anomalie

1.1 Contenuto del capitolo 3-31.2 Visione d'insieme dei casi generali 3-41.3 Sicurezze 3-6

#### 2 Visione d'insieme dei problemi generali

2.1 Contenuto del capitolo 3-9
2.2 L'unità non funzione (la spia di funzionamento è spenta) 3-10
2.3 Scarso effetto raffreddante o riscaldante 3-12
2.4 Arresto del funzionamento attraverso l'interruttore 3-13
2.5 Rumore e vibrazioni di funzionamento anormali 3-15
2.6 Altri problemi 3-17
2.7 Guasto della valvola a quattro vie 3-18

ii Indice

#### 3 Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne

3.1 Contenuto del capitolo 3-23
3.2 Scheda interna guasta 3-24
3.3 Protezione contro il congelamento o controllo dell'alta pressione 3-26
3.4 Anomalia del motore del ventilatore 3-28
3.5 Anomalia del termistore 3-30
3.6 Guasto di alimentazione o della scheda interna 3-31

3-33

4 Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne

3.7 Errore di trasmissione segnale

- 4.1 Contenuto del capitolo 4.2 Rilevamento quantità insufficiente di gas 4.3 Tensione bassa o sovratensione del circuito principale 3-38 4.4 OL attivato 3-40 4.5 Temperatura del tubo di scarico Anomalia 4.6 Errore di avvio del compressore 4.7 Aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione 3-45 4.8 Errore del trasformatore di corrente 3-47 4.9 Errore della corrente in uscita 4.10 Errore di sovracorrente in entrata 3-51 4.11 Aumento di temperatura del quadro elettrico 3-53 4.12 Scheda esterna guasta 3-55 4.13 Anomalia del termistore 3-56 4.14 Guasto sulla scheda esterna e sul circuito di trasmissione-ricezione 3-57
- 5 Controlli ulteriori e riparazione per la diagnosi delle anomalie
  - 5.1 Contenuto del capitolo 3-59
    5.2 Controllo delle unità interne 3-60
    5.3 Controllo delle unità esterne 3-62
    5.4 Riparazione per le unità esterne 3-69
    5.5 Riparazione per le unità esterne 3-82

Indice

# Parte 4 Messa in funzione e prova di funzionamento 4-1

#### 1 Verifiche prima della prova di funzionamento

- 1.1 Contenuto del capitolo 4-3
- 1.2 Verifiche per la prova di funzionamento 4-4
- 1.3 Impostazione del telecomando 4-5

#### 2 Prova di funzionamento e Dati operativi

- 2.1 Contenuto del capitolo 4-
- 2.2 Dati operativi generali 4-8
- 2.3 Limiti di funzionamento 4-9
- 2.4 Prova di funzionamento dal telecomando 4-10

# Parte 5 Manutenzione 5-1

#### 1 Manutenzione

- 1.1 Contenuto del capitolo 5-3
- 1.2 Manutenzione per le unità interne 5-4
- 1.3 Manutenzione per le unità esterne 5-5
- 1.4 Manutenzione generale 5-6

# Appendice Disegni A-1

iv Indice

ESIT98-07 Introduzione

#### 1 Introduzione

#### 1.1 Informazioni su questo manuale

#### Split-inverter

I Condizionatori Split-inverter contengono un'unità esterna RX25GV1NB che controlla un'unità interna FTX25GV1NB o un'unità esterna RX35GV1NB che controlla un'unità interna FTX35GV1NB. Essi sono progettati per applicazioni di raffreddamento o riscaldamento.



Prima di avviare l'unità per la prima volta, verificare che sia stata installata correttamente. Consultare il manuale d'installazione e "Verifiche prima della prova di funzionamento" a pagina 4-3.



Sul retro del manuale sono disponibili i seguenti strumenti:

- un elenco di disegni. Vedere Appendice Disegni.
- un indice. Vedere Indice.

#### Uso del manuale

Questo manuale di servizio fornisce tute le informazioni necessarie per effettuare le attività di riparazione e manutenzione necessarie per il Condizionatori Split-inverter. Esso è destinato a tecnici qualificati, dai quali deve essere esclusivamente usato.

Il suo compito non è quello di sostituire il know-how tecnico acquistato durante l'addestramento e l'esperienza.

#### Icone d'uso

Si utilizzano le icone per attirare l'attenzione del lettore su informazioni specifiche. Il significato d'ogni icona è descritto nella seguente tabella:

| Icona      | Tipo<br>d'informazioni | Descrizione  |
|------------|------------------------|--|
| a          | Nota                   | Una "nota" fornisce le informazioni che non sono indispensabili per il lettore, ma che risultano comunque valide, come ad esempio suggerimenti e trucchi.  |
| A          | Attenzione             | L'icona "attenzione" viene usata quando vi è il pericolo che il lettore, a causa di manipolazioni non corrette possa provocare danni all'apparecchiatura, perdere dati, ottenere risultati non prevedibili o il riavvio di (parte di) una procedura. |
| <b>(2)</b> | Avvertenza             | L'icona "avvertenza" viene usata quando esiste il rischio d'infortuni.   |
|            | Riferimento            | Un "riferimento" guida il lettore in altre posizioni del raccoglitore o di questo manuale che contengano ulteriori informazioni su un argomento specifico.   |

Introduzione ESIT98-07

#### Uso dei simboli

Per chiarire la sezione relativa alla ricerca guasti, verranno usati i seguenti simboli:

| Simbolo | Descrizione                      |
|---------|----------------------------------|
| •       | il LED è spento                  |
| 0       | il LED è acceso                  |
| •       | LED lampeggiante                 |
| *       | Varia secondo i casi.            |
| _       | Non usato per la ricerca guasti. |

# Parte 1 Schema del sistema

#### Introduzione

Questa sezione descrive tutti gli elementi di rilievo in un'installazione del Condizionatori Split-inverter. Una volta descritti in breve tutti gli elementi dell'installazione e compresa l'impostazione della stessa, la parte successiva del fascicolo fornisce una descrizione funzionale di tutti gli elementi.

## Contenuto della sezione

Questa sezione contiene i seguenti capitoli:

| Argomento                         | Vedere pag  |
|-----------------------------------|-------------|
| 1 – Schema generale               | pagina 1-3  |
| 2 – Disposizione delle tubazioni  | pagina 1-9  |
| 3 – Disposizione dei collegamenti | pagina 1-13 |

## 1 Schema generale

#### 1.1 Contenuto del capitolo

#### Introduzione

Questo capitolo contiene il disegno dimensionale e lo schema d'installazione delle unità interne FTX25GV1NB, FTX35GV1NB, e delle unità esterne RX25GV1NB, RX35GV1NB.

#### Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento                        | Vedere pag. |
|----------------------------------|-------------|
| 1.2 – Caratteristiche tecniche   | pagina 1-4  |
| 1.3 – Caratteristiche elettriche | pagina 1-7  |
| 1.4 – Disegno dimensionale       | pagina 1-8  |

Schema generale ESIT98–07

#### 1.2 Caratteristiche tecniche

#### Combinazione

La seguente tabella contiene le caratteristiche tecniche delle unità totali:

| Unità interne                               |                    | FTX25GV1NB   |         | FTX35GV1NB     |         |
|---|--------------------|--|---------|----------------|---------|
| Unità esterne                               |                    | RX25GV1NB  |         | RX35GV1NB      |         |
| capacità di<br>raffreddamento               | min./nominale/max. | 0,9/2,6/3,1 kW   |         | 0,9/3,5/3,6 kW |         |
| capacità di<br>riscaldamento                | min./nominale/max. | 0,9/3,6/4,6 kW   |         | 0,9/4,2/5,1 kW |         |
| deumidificazione                            |                    | 1,4 l/h  | -       | 2,3 l/h        | -       |
| corrente assorbita                          | raffreddamento/    | 4,0 A  | 4.9 A   | 6,4 A          | 6,2 A   |
| potenza assorbita                           | riscaldamento      | 865 W  | 1.075 W | 1.410 W        | 1.420 W |
| fattore di potenza                          |                    | 94,0 %   | 95,4 %  | 95,8 %         | 96,8 %  |
| СОР   |                    | 3,01   | 3,35    | 2,48           | 3,04    |
| connessione tubazioni                       | liquido            | ø 6,4 mm   |         | ø 6,4 mm       |         |
|   | gas                | ø 9,5 mm   |         | ø 12,7 mm      |         |
|   | drenaggio          | ø 18,  | 0 mm    | ø 18           | 0 mm    |
| lunghezza massima delle tubazioni int./est. |                    | 25 m<br>(carica ulteriore di 20 g/m per lunghezza delle tubazioni<br>maggiore di 10 m) |         |                |         |
| lunghezza minima delle tubazioni int./est.  |                    | 2,5 m  |         |                |         |
| dislivello d'installazione massimo          |                    | 15 m   |         |                |         |
| isolamento termico                          |                    | sulla linea del liquido e sulla linea del gas  |         |                |         |
| nr. di collegamenti elettrici               |                    | 3 per l'alimentazione, 4 per la comunicazione int./est.                                |         |                |         |

## Capacità di raffreddamento

La capacità di raffreddamento dipende dalla temperatura interna di 27  $^{\circ}$ CBS, 19  $^{\circ}$ CBH e dalla temperatura esterna di 35  $^{\circ}$ CBS, 24  $^{\circ}$ CBH. Lunghezza della tubazione di riferimento equivalente pari a 7,5 m.

## Capacità di riscaldamento

La capacità di riscaldamento dipende dalla temperatura interna di 20 °CBS e dalla temperatura esterna di 7 °CBS, 6 °CBH. Lunghezza della tubazione di riferimento equivalente pari a 7,5 m.

#### Unità interne

La seguente tabella contiene le caratteristiche tecniche delle unità interne:

| Caratteristiche                            |                                  |                                 | FTX25GV1NB   |                  | FTX35GV1NB      |                         |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------------|
| colore pannello frontale                   |                                  |                                 | bianco mandorla                                    |                  |                 |                         |
| portata d'aria                             | raffreddamento/                  | Н                               | 7,5 m³/min   | 8,4 m³/min       | 7,9 m³/min      | 8,4 m³/min              |
|  | riscaldamento                    | М                               | 6,4 m³/min   | 7,1 m³/min       | 6,8 m³/min      | 7,1 m <sup>3</sup> /min |
|  |                                  | L                               | 5,3 m³/min   | 5,9 m³/min       | 5,7 m³/min      | 5,9 m³/min              |
| ventilatore                                | tipo                             | 1                               |  | ventilatore a fl | usso incrociato | 1                       |
|  | potenza del motor                | е                               | 13   | W                | 13              | W                       |
|  | velocità 5 fasi e automatico     |                                 | utomatico  |                  |                 |                         |
| controllo direzione aria                   |                                  |                                 | a destra, a sinistra, orizzontale e verso il basso |                  |                 |                         |
| filtro depuratore d'aria                   |                                  |                                 | estraibile a pressione/lavabile/anti-muffa         |                  |                 |                         |
| corrente assorbita                         | raffreddamento/<br>riscaldamento |                                 | 0,16 A   |                  |                 |                         |
| potenza assorbita                          | raffreddamento/<br>riscaldamento |                                 | 35 W   |                  |                 |                         |
| fattore di potenza                         | raffreddamento/<br>riscaldamento |                                 | 95,1 %   |                  |                 |                         |
| controllo della temperatura                |                                  | controllo a microprocessore     |  |                  |                 |                         |
| dimensioni (AxLxP)                         |                                  | 250 x 750 x 180 mm <sup>3</sup> |  |                  |                 |                         |
| peso                                       |                                  | 7 kg                            |  |                  |                 |                         |
| livello di pressione<br>sonora (max./min.) | raffreddamento/<br>riscaldamento |                                 | 38/30 dBA  | 38/30 dBA        | 39/31 dBA       | 39/31 dBA               |

#### Unità esterne

La seguente tabella contiene le caratteristiche tecniche delle sezioni esterne:

| Caratteristiche                |   | RX25G            | V1NB   | RX35GV1NB        |                |  |  |
|--------------------------------|---|------------------|--|------------------|----------------|--|--|
| colore copertura               |   |                  | bianco avorio                                      |                  |                |  |  |
| compressore                    | tipo  | modello d        | modello con movimentazione ermeticamente sigillato |                  |                |  |  |
|                                | modello                                     | 1YC23ZXD         |  |                  |                |  |  |
|                                | potenza del<br>motore                       | 750              | W  | 1.000 W          |                |  |  |
| olio refrigerante              | modello                                     |                  | SUNISC   | 4GS-DI           |                |  |  |
|                                | carica                                      | 0,38             | 51   | 0,3              | 5 I            |  |  |
| refrigerante                   | modello                                     | R-22             |  |                  |                |  |  |
|                                | carica                                      | 0,9              | kg   | 0,9 kg           |                |  |  |
| portata d'aria                 | raffreddamento/<br>riscaldamento            | 24,5/14,5 m³/min | 21/12,5 m³/min                                     | 24,5/14,5 m³/min | 21/12,5 m³/min |  |  |
| ventilatore                    | tipo  | elica            |  |                  |                |  |  |
|                                | potenza del<br>motore                       | 22 W             |  |                  |                |  |  |
| corrente assorbita             | raffreddamento/<br>riscaldamento            | 3,84 A           | 4,74 A   | 6,24 A           | 6,04 A         |  |  |
| potenza assorbita              | raffreddamento/<br>riscaldamento            | 830 W            | 1,040 W  | 1,375 W          | 1,385 W        |  |  |
| fattore di potenza             | raffreddamento/<br>riscaldamento            | 94,0 %           | 95,4 %   | 95,8 %           | 96,8 %         |  |  |
| corrente di spunto             | raffreddamento/<br>riscaldamento            | 4,9 A 6,4 A      |  |                  | A              |  |  |
| dimensioni (AxLxP)             | oni (AxLxP) 550 x 695 x 245 mm <sup>3</sup> |                  |  |                  |                |  |  |
| peso                           |   | 36 kg 36 kg      |  |                  | kg             |  |  |
| livello di pressione<br>sonora | raffreddamento/<br>riscaldamento            | 45 dBA 46 dBA    |  | 46 dBA           | 47 dBA         |  |  |

1–6 Parte 1 – Schema del sistema

#### 1.3 Caratteristiche elettriche

#### Combinazione

La seguente tabella illustra le caratteristiche elettriche delle combinazioni interna-esterna:

| Unità interna                  |                                     | FTX25GV1NB    | FTX35GV1NB |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--|
| Unità esterna                  |                                     | RX25GV1NB     | RX35GV1NB  |  |
| frequenza                      |                                     | 50 Hz         |            |  |
| tensione                       |                                     | 230 V         |            |  |
| tensione di alimentazione      | campo di tensione                   | 207-253 V     |            |  |
|                                | corrente minima nel circuito (MCA)  | 11,5 A        |            |  |
|                                | corrente massima nel fusibile (MFA) | 12 A          |            |  |
| compressore                    | assorbimento di marcia (RLA)        | 3,16 A 5,96 A |            |  |
| motore del ventilatore esterno | potenza motore ventilatore          | 22 W          |            |  |
| (OFM)                          | assorbimento totale (FLA)           | 0,28 A        |            |  |
| motore del ventilatore interno | potenza motore ventilatore          | 13 W          |            |  |
| (IFM)                          | assorbimento totale (FLA)           | 0,16 A        |            |  |

#### Nota

Il seguente elenco mostra alcuni degli elementi nella tabella riportata sopra:

- L'assorbimento di marcia dipende dalle seguenti condizioni: temperatura interna: 27 °CBS / 19 °CBH temperature esterna: 35 (°CBS).
- Il massimo sbilanciamento di tensione (MFA) ammesso fra le fasi è del 2 %.
- I cavi devono essere dimensionati usando il valore massimo della corrente minima nel circuito (MCA) e della sovracorrente totale (TOCA).
- Invece di un fusibile è preferibile usare un interruttore.
- Campo di tensione:
   Gli apparecchi sono adatti per funzionare su reti alimentate con una tensione che non sia maggiore o minore ai valori indicati.

#### 1.4 Disegno dimensionale


#### Disegni

I seguenti disegni indicano i seguenti elementi importanti:


- dimensioni
- spazio per manutenzione
- spazio di funzionamento

#### Unità interna, FTX25GV1NB, FTX35GV1NB

La figura sotto mostra l'aspetto esteriore dell'unità interna FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:



Unità esterna RX25GV1NB, RX35GV1NB La figura sotto mostra l'aspetto esteriore dell'unità esterna RX25GV1NB e RX35GV1NB:



# 2 Disposizione delle tubazioni

#### 2.1 Contenuto del capitolo

| Introduzione | Questo capitolo spiega le diverse parti del circuito interno di refrigerazione. |
|--------------|---|

#### Visione d'insieme


Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento   | Vedere pag. |
|---|-------------|
| 2.2 – Schema operativo del circuito di refrigerazione | pagina 1-10 |

#### 2.2 Schema operativo del circuito di refrigerazione

Schema operativo dell'unità interna

La figura sotto mostra il diagramma operativo del circuito refrigerante delle unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:



# Parti principali del circuito refrigerante


I numeri contenuti nella seguente tabella si riferiscono ai numeri sul precedente schema delle tubazioni.

| Nr. | Nr. componente                  | Funzione  |                                      |                          |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Motore del ventilatore          | Il motore del ventilatore è a controllo di sequenza a 5 fasi.<br>È disponibile il controllo automatico.               |                                      |                          |
| 2   | Scambiatore di calore           | Lo scambiatore di calore è del tipo ad alette a più deflettori. Si usano tubi Hi-X ed alette Waffle Louvre rivestite. |                                      |                          |
| 3   | Collegamenti<br>delle tubazioni | Il tubo di rame delle tuba<br>dell'unità interna.   | azioni in posizione dip              | pende del modello        |
|     | da eseguire in cantiere         | Modelli   | Tubo di rame<br>tubazione<br>liquido | Tubo di rame<br>tubo gas |
|     |                                 | FTX25GV1NB  | 6,4 mm                               | 9,5 mm                   |
|     |                                 | FTX35GV1NB  | 6,4 mm                               | 12,7 mm                  |
| 4   | Silenziatore                    | Il silenziatore si utilizza per assorbire il rumore del refrigerante e viene installato in FTX35GV1NB e FTX25GV1ND.   |                                      |                          |

1–10 Parte 1 – Schema del sistema

# Schema operativo dell'unità esterna

La figura sotto mostra il diagramma operativo del circuito refrigerante delle unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB:



## Parti principali del circuito refrigerante

I numeri contenuti nella seguente tabella si riferiscono ai numeri sul precedente schema delle tubazioni.

| Nr. | Nr. componente                       | Funzione   |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1   | Compressore                          | Il compressore è un modello con movimentazione ermeticamente sigillato verticale con funzionamento a inverter.   |
| 2   | Scambiatore di calore                | Lo scambiatore di calore è del tipo ad alette a più deflettori.<br>Si usano tubi Hi-X ed alette Waffle Louvre rivestite.   |
| 3   | Motore del ventilatore               | Motore a due velocità.   |
| 4   | Valvola a quattro vie                | La valvola a quattro vie è attivata durante il raffreddamento e lo sbrinamento.  |
| 5   | Filtro                               | Il filtro serve a raccogliere le impurità, che potrebbero penetrare<br>nel sistema durante l'installazione, e ad evitare l'intasamento dei<br>capillari e di altre parti meccaniche delicate dell'unità. |
| 6   | Silenziatore                         | Il silenziatore assorbe il rumore del refrigerante dal compressore.  |
| 7   | Accumulatore                         | L'accumulatore serve a separare il gas dal liquido per proteggere il compressore dal pompaggio del liquido.  |
| 8   | Valvola d'arresto sulla<br>linea gas | Le valvole d'arresto sulla linea gas sono utilizzate come valvole di arresto in caso di pump-down. Le valvole d'arresto sulla linea gas sono dotate di connettori per misurare la pressione.             |
| 9   | Valvola d'espansione motorizzata     | L'apertura della valvola d'espansione è controllata elettronicamente per permettere un buon funzionamento.   |

1–12 Parte 1 – Schema del sistema

# 3 Disposizione dei collegamenti

#### 3.1 Contenuto del capitolo

Introduzione

Questo capitolo illustra il quadro elettrico e gli schemi elettrici.

Visione d'insieme


Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento   | Vedere pag. |
|---|-------------|
| 3.2 - Disposizione quadro elettrico   | pagina 1-14 |
| 3.3 – Schemi elettrici  | pagina 1-15 |
| 3.4 – Disposizione scheda principale per le unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB | pagina 1-17 |
| 3.5 – Disposizione scheda principale per le unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB   | pagina 1-20 |

#### 3.2 Disposizione quadro elettrico

#### **Posizione**

Il seguente disegno mostra i componenti principali del quadro elettrico:



#### Funzionalità


La tabella seguente descrive gli elementi nel disegno riportato sopra:

| Articolo | Descrizione   |
|----------|---|
| C1R, C2R | condensatori. Vedere "Controllo della tensione del condensatore" a pagina 3-63  |
| PCB 1    | scheda a circuiti stampati 1. Vedere "Scheda principale 1" a pagina 1-20.   |
| PCB 2    | scheda a circuiti stampati 2. Vedere "Scheda principale 2" a pagina 1-21.   |
| TRM1     | Modulo transistore. Vedere "Controllo del transistor d'alimentazione" a pagina 3-63, "Controllo della corrente in uscita dal transistor d'alimentazione" a pagina 3-64 e "Controllo della tensione in uscita dal transistor d'alimentazione" a pagina 3-65. |
| SSR1     | Interruttore a stato solido. Vedere "controllo SSR1" a pagina 3-68.   |

1–14 Parte 1 – Schema del sistema


#### 3.3 Schemi elettrici

Schema elettrico FTX25GV1NB, FTX35GV1NB Il seguente schema mostra i collegamenti ed i componenti elettrici delle unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:



#### Schema elettrico RX25GV1NB, RX35GV1NB


Il seguente schema mostra i collegamenti ed i componenti elettrici delle unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB:



#### 3.4 Disposizione scheda principale per le unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB

Scheda principale1

Il disegno sotto mostra la scheda 1 delle unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:




| Simbolo | Descrizione   |
|---------|---|
| S6      | connettore per motore deflettore (deflettore orizzontale inferiore) M1S |
| S7      | connettore per controllo della velocità del ventilatore M1F             |
| S21     | connettore per il comando centralizzato fino a 5 locali KRC72           |
| S24     | connettore di comunicazione tra le schede 1 e 3                         |
| S26     | connettore di comunicazione tra le schede 1 e 4                         |
| S32     | connettore per termistore scambiatore di calore interno R2T             |
| S37     | connettore di comunicazione tra le schede 1 e 2                         |
| SW2     | interruttore d'indirizzo  |
| SW8     | interruttore di ripristino per il filtro dell'aria                      |
| LED A   | indicazione di guasto   |
| LED B   | indicazione di guasto   |



Per ulteriori informazioni riguardanti la scheda, vedere "Schema elettrico FTX25GV1NB, FTX35GV1NB" a pagina 1-15.

#### **Scheda principale 2** Il disegno sotto mostra la scheda 2 delle unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:




| Simbolo | Descrizione                                     |
|---------|---|
| S1      | connettore per il motore del ventilatore M1F    |
| S36     | connettore di comunicazione tra le schede 2 e 1 |



Per ulteriori informazioni riguardanti la scheda, vedere "Schema elettrico FTX25GV1NB, FTX35GV1NB" a pagina 1-15.

#### Scheda principale 3

Il disegno sotto mostra la scheda 3 delle unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:




| Simbolo | Descrizione                                     |
|---------|---|
| S25     | connettore di comunicazione tra le schede 3 e 1 |
| LED 3   | indicazione ACCESO/SPENTO (H1P su cablaggio)    |
| LED 4   | indicazione orologio (H2P su cablaggio)         |
| LED 5   | indicazione filtro (H3P su cablaggio)           |



Per ulteriori informazioni riguardanti la scheda, vedere "Schema elettrico FTX25GV1NB, FTX35GV1NB" a pagina 1-15.

**Scheda principale 4** Il disegno sotto mostra la scheda 4 delle unità interne FTX25GV1NB e FTX35GV1NB:



| Simbolo | Descrizione  |
|---------|--|
| S27     | connettore di comunicazione tra le schede 4 e 1            |
| S31     | connettore per termistore temperatura ambiente interna R1T |
| SW7     | interruttore di emergenza                                  |
| WLU     | Ricevitore   |




Per ulteriori informazioni riguardanti la scheda, vedere "Schema elettrico FTX25GV1NB, FTX35GV1NB" a pagina 1-15.

# 1

#### 3.5 Disposizione scheda principale per le unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB

**Scheda principale 1** Il disegno sotto mostra la scheda 1 delle unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB:




| Simbolo      | Descrizione  |
|--------------|--|
| S1           | uso in fabbrica  |
| S2           | uso in fabbrica  |
| S20          | connettore per valvola di espansione di locale Y1E                 |
| S30 (mobile) | connettore per motore del compressore M1C                          |
| S40          | connettore per protezione di sovraccarico Q1L                      |
| S50          | taglio del filo per tubazione lunga                                |
| S80          | connettore per valvola a 4 vie Y1R                                 |
| S90          | connettore per termistore temperatura ambiente esterna R1T (1-2)   |
|              | connettore per termistore scambiatore di calore esterno R2T (3-4)  |
|              | connettore per termistore del tubo di scarico R3T (5-6)            |
| S92          | connettore di comunicazione tra le schede 1 e 2                    |
| SW1          | pulsante di funzionamento forzato (ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE)     |
| SW2          | connettore di funzionamento forzato (raffreddamento/riscaldamento) |
| LED A        |  |
| LED 1        | indicazione di guasto  |
| LED 2        | indicazione di guasto  |
| LED 3        |  |
| LED 4        |  |



Per ulteriori informazioni riguardanti la scheda, vedere "Schema elettrico RX25GV1NB, RX35GV1NB" a pagina 1-16.

**Scheda principale 2** Il disegno sotto mostra la scheda 2 delle unità esterne RX25GV1NB e RX35GV1NB:



| Simbolo | Descrizione                                     |
|---------|---|
| S70     | connettore per il motore del ventilatore M1F    |
| S91     | connettore di comunicazione tra le schede 2 e 1 |
| S93     | connettore di comunicazione tra le schede 2 e 1 |
| S94     | connettore di comunicazione tra le schede 2 e 1 |



Per ulteriori informazioni riguardanti la scheda, vedere "Schema elettrico RX25GV1NB, RX35GV1NB" a pagina 1-16.

Parte 1 – Schema del sistema

7

# Parte 2 Descrizione operativa

Introduzione

Questa sezione tratta più in dettaglio le funzioni ed i comandi dell'unità. Queste informazioni costituiscono le informazioni di base per la ricerca guasti.

## Contenuto della sezione

Questa sezione contiene i seguenti capitoli:

| Argomento                  | Vedere pag |
|----------------------------|------------|
| 1 – Funzionamento generale | pagina 2-3 |

### 1 Funzionamento generale

#### 1.1 Contenuto del capitolo

#### Introduzione

Questo capitolo descrive in dettaglio le funzioni di controllo del sistema. La comprensione di tali funzioni è fondamentale durante la diagnosi di una disfunzione, che è legata al controllo operativo.

#### Visione d'insieme


Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento   | Vedere pag. |
|---|-------------|
| 1.2 – Funzioni dei termistori   | pagina 2-4  |
| 1.3 – Modalità di funzionamento   | pagina 2-7  |
| 1.4 – Principio della frequenza   | pagina 2-8  |
| 1.5 – Compressore del deflettore  | pagina 2-11 |
| 1.6 – Motore CC a riluttanza  | pagina 2-12 |
| 1.7 – Controllo di sbrinamento  | pagina 2-14 |
| 1.8 – Modalità funzionamento forzato  | pagina 2-15 |
| Deflettori ad ampio raggio, diffusori, deflettori verticali e oscillazione automatica | pagina 2-16 |
| 1.10 – Portata di fase  | pagina 2-17 |
| 1.11 – Controllo della velocità del ventilatore per le unità interne                  | pagina 2-19 |
| 1.12 – Controllo della velocità del ventilatore per le unità esterne                  | pagina 2-20 |
| 1.13 – Funzioni generali  | pagina 2-21 |
| 1.14 – Controllo frequenza  | pagina 2-23 |
| 1.15 – Controllo valvola d'espansione   | pagina 2-24 |
| 1.16 – Altro controllo  | pagina 2-26 |

#### 1.2 Funzioni dei termistori

Posizione dei termistori

I termistori sul seguente disegno sono usati per controllare il sistema. Tale controllo assicura un raffreddamento adeguato e previene i problemi del sistema.



**Controllo frequenza** La seguente tabella mostra i termistori che controllano la frequenza:

| Controlli  | Termistore<br>quadro<br>elettrico | Termistore<br>tubo di<br>scarico | Termistore<br>scambiatore<br>di calore<br>esterno | Termistore<br>temperatura<br>ambiente<br>esterno | Termistore<br>temperatura<br>ambiente<br>interno | Termistore<br>scambiatore<br>di calore<br>interno |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|
| Simbolo  | R4T                               | R3T                              | R2T   | R1T  | R1T  | R2T   |
| Controllo<br>temperatura di<br>scarico. Vedere<br>a pagina 2-23.       | -                                 | 0                                | -   | -  | -  | -   |
| Protezione contro il<br>congelamento.<br>Vedere a<br>pagina 2-23.      | -                                 | -                                | -   | -  | 0  | -   |
| Taglio picchi.<br>Vedere a<br>pagina 2-23.                             | _                                 | -                                | _   | -  | 0  | _   |
| Controllo<br>temperatura quadro<br>elettrico. Vedere a<br>pagina 2-26. | 0                                 | -                                | _   | -  | -  | -   |

| Controlli  | Termistore<br>quadro<br>elettrico | Termistore<br>tubo di<br>scarico | Termistore<br>scambiatore<br>di calore<br>esterno | Termistore<br>temperatura<br>ambiente<br>esterno | Termistore<br>temperatura<br>ambiente<br>interno | Termistore<br>scambiatore<br>di calore<br>interno |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|
| Massimo controllo<br>di frequenza in<br>funzione della<br>temperatura<br>ambiente esterna.<br>Vedere a<br>pagina 2-23. | -                                 | -                                | 0   | -  | -  | -   |
| Sbrinamento.<br>Vedere a<br>pagina 2-14.   | _                                 | -                                | 0   | 0  | _  | 0   |
| Limite superiore di<br>pressione<br>in modalità di<br>riscaldamento.<br>Vedere a<br>pagina 2-23.                       | -                                 | -                                | 0   | -  | -  | 0   |

con O: funzioni disponibili e  $\underline{\ }$  : nessuna funzione disponibile.

# Controllo valvola d'espansione

La seguente tabella mostra i termistori che controllano la valvola d'espansione:

| Termistori                               | Simbolo | Funzionamento<br>di sbrinamento | Controllo tubo di<br>scarico scollegato | Alta<br>temperatura<br>di scarico | Controllo retroazione |
|--|---------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Termistore temperatura ambiente esterna  | R1T     | 0                               | -                                       | -                                 | 0                     |
| Termistore scambiatore di calore esterno | R2T     | 0                               | O (raffreddamento)                      | _                                 | -                     |
| Termistore del tubo di scarico           | R3T     | _                               | 0                                       | 0                                 | 0                     |
| Termistore quadro elettrico              | R4T     | _                               | _                                       | _                                 | _                     |
| Termistore temperatura ambiente interna  | R1T     | -                               | -                                       | _                                 | _                     |
| Termistore scambiatore di calore interno | R2T     | -                               | O (riscaldamento)                       | _                                 | 0                     |

con O: funzioni disponibili e \_ : nessuna funzione disponibile.

#### 1.3 Modalità di funzionamento

#### Modalità

Due sono le modalità di funzionamento:

- modalità funzionamento normale
- modalità funzionamento forzato

#### Visione d'insieme

La seguente tabella mostra le diverse modalità di funzionamento dei Condizionatori Split-inverter:

| Modalità                  | Articolo   |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Modalità funzionamento    | Raffreddamento   |  |  |
| normale                   | Deumidificazione   |  |  |
|                           | Riscaldamento  |  |  |
|                           | Sbrinamento (automatico)                                     |  |  |
|                           | Modalità arresto   |  |  |
|                           | ■ Preriscaldamento. Vedere "Preriscaldamento" a pagina 2-21. |  |  |
|                           | ■ A riposo   |  |  |
| Modalità di funzionamento | Raffreddamento forzato                                       |  |  |
| forzato                   | Riscaldamento forzato  |  |  |



L'unità esterna conserva la modalità operativa quando il termostato si spegne.

# 1.4 Principio della frequenza

# Principali parametri di controllo

Il compressore è controllato dalla frequenza durante il funzionamento normale. La frequenza desiderata viene impostata dai seguenti 2 parametri provenienti dall'unità interna in funzione:

- la condizione di carico dell'unità interna in funzione
- la differenza tra la temperatura del locale e la temperatura impostata

# Ulteriori parametri di controllo

Nei seguenti casi la frequenza desiderata viene adattata sulla base di parametri aggiuntivi:

- limiti di frequenza
- impostazioni iniziali
- raffreddamento/riscaldamento forzato.


# Principio di conversione

Per regolare la capacità, è necessario un controllo di frequenza. L'inverter consente ciò per variare la velocità di rotazione del compressore. La seguente tabella spiega il principio di conversione:

| Fase | Descrizione  |  |
|------|--|--|
| 1    | L'alimentazione monofase CA viene convertita in CC.  |  |
| 2    | L'alimentazione monofase CC viene convertita in una tensione CC trifase con una frequenza variabile.   |  |
|      | <ul> <li>Con l'aumentare della frequenza, aumenta la velocità di rotazione del compressore<br/>e quindi anche la circolazione del refrigerante. Ciò comporta un maggiore scambio<br/>di calore per unità.</li> </ul>   |  |
|      | <ul> <li>Con il diminuire della frequenza, diminuisce la velocità di rotazione del compressore<br/>e quindi anche la circolazione del refrigerante. Ciò comporta un minore scambio<br/>di calore per unità.</li> </ul> |  |

# Disegno dell'inverter


Il seguente disegno fornisce una visione schematica del principio di conversione:



# Caratteristiche dell'inverter

L'inverter presenta le seguenti caratteristiche:

- La capacità di regolazione può essere modificata in base alle variazioni della temperatura esterna e del carico di raffreddamento/riscaldamento.
- Riscaldamento e raffreddamento rapido
  La velocità di rotazione del compressore aumenta quando viene avviato il riscaldamento
  (o raffreddamento). Ciò consente una rapida impostazione della temperatura



- L'elevata capacità viene raggiunta persino a temperature estremamente basse e viene mantenuta anche quando la temperatura esterna corrisponde a 0 °C.
- Climatizzazione ottimale

  Viene eseguita una regolazione dettagliata per garantire una temperatura fissa dell'ambiente.

  È possibile climatizzare con una piccola variazione della temperatura dell'ambiente.
- Raffreddamento e riscaldamento con risparmio energetico Una volta raggiunta la temperatura desiderata, il funzionamento a risparmio energetico consente di mantenere la temperatura dell'ambiente ad una potenza bassa.

## Limiti di frequenza

La seguente tabella mostra le funzioni che definiscono la frequenza minima e massima:

| Limiti di<br>frequenza | Limitata durante l'attivazione delle seguenti funzioni                       |  |
|------------------------|--|--|
| Basso                  | compensazione di funzionamento della valvola a 4 vie.<br>Vedere pagina 2-26. |  |
|                        | ■ protezione contro blocco del compressore.                                  |  |
|                        | ■ Controllo inverter in CC.  |  |
| Alto                   | ■ controllo di temperatura dell'aletta alta. Vedere pagina 2-23.             |  |
|                        | ■ controllo temperatura tubo di scarico. Vedere pagina 2-23.                 |  |
|                        | ■ controllo bassa temperatura esterna. Vedere pagina 2-23.                   |  |
|                        | ■ limite superiore di pressione. Vedere pagina 2-23.                         |  |
|                        | ■ taglio picchi. Vedere pagina 2-23.   |  |
|                        | ■ protezione contro il congelamento. Vedere pagina 2-23.                     |  |
|                        | ■ controllo di sbrinamento Vedere pagina 2-14.                               |  |

# Impostazione iniziale

La frequenza iniziale viene impostata automaticamente nei seguenti casi:

- avvio del compressore (eccettuato lo sbrinamento)
- avvio del compressore dopo il ripristino dello sbrinamento
- passaggio dal raffreddamento al riscaldamento sulla base della temperatura ambiente esterna e della temperatura del tubo di scarico.

Raffreddamento/ riscaldamento forzato Per ulteriori informazioni, si veda "Modalità forzata" a pagina 2-15.

# 1.5 Compressore del deflettore


#### Caratteristiche

Il seguente elenco mostra le caratteristiche del compressore del deflettore:

- Il rullo e la lama sono integrati per impedire l'attrito. Ciò impedisce perdite del refrigerante ed offre efficienza elevata. Il processo di aspirazione e compressione viene eseguito con un'oscillazione del rullo.
- Il compressore del deflettore ha 1 pistone.
- La struttura innovativa è adatta all'uso del refrigerante HFC con la lubrificazione efficace delle superfici scorrevoli. Per i compressori rotativi, l'adattamento agli HFC richiede modifiche maggiori.
- Il compressore utilizza un motore CC.

## Disegno

Il seguente disegno mostra il compressore del deflettore:



## 1.6 Motore CC a riluttanza

#### **Definizione**

Una misura dell'opposizione presentata al flusso magnetico in un circuito magnetico, analoga alla resistenza in un circuito elettrico. È uguale alla forza magnetomotrice diviso il flusso magnetico. Nota anche come riluttanza magnetica.




#### Introduzione

Il motore CC a riluttanza usa un magnete al neodimio (= un magnete con una forza magnetica maggiore del magnete a ferrite) che produce una coppia magnetica e una coppia a riluttanza (= una forza di rotazione creata dalla variazione nell'attrazione tra ferro e magnete). La forza risultante genera una notevole rotazione. Il motore è efficace soprattutto nel risparmio energetico nel campo della bassa frequenza.


# Rendimento del motore

Il seguente disegno illustra la differenza di rendimento tra il motore CC a riluttanza, il motore CC e il motore AC:



#### Struttura del rotore

I seguenti disegni illustrano la differenza di struttura tra il motore CC convenzionale e il motore CC a riluttanza:




#### **Principio**

Le linee magnetiche prodotte dagli elettromagneti passano facilmente attraverso il ferro ma non attraverso l'aria o il magnete. Quando i magneti sono incorporati nel rotore di un motore, le linee magnetiche di forza sul polo sud del magnete sono tangenti. Le linee magnetiche curve producono una forza per rafforzare. Questo crea una seconda forza di rotazione che un motore convenzionale non genera. Poiché tale forza viene generata dalla differenza di resistenza tra le linee magnetiche, essa viene detta coppia di riluttanza.

## **Funzionamento**

Il seguente disegno illustra il principio di funzionamento:



# 1.7 Controllo di sbrinamento

## **Principio**

Il controllo di sbrinamento viene eseguito invertendo il ciclo da riscaldamento a raffreddamento.

#### Condizioni di avvio

Il controllo di sbrinamento è impostato dalle seguenti condizioni:

- durante il riscaldamento
- 6 minuti dopo l'avvio del compressore.
- quando è applicabile la condizione 1 o 2 della seguente tabella:

| Condizione | Descrizione                                  |  |
|------------|--|--|
| 1          | ■ 40 minuti di funzionamento continuato      |  |
|            | quasi 90 minuti di funzionamento continuato  |  |
|            | ■ condizione 1, 2 o 3 della seguente tabella |  |
| 2          | ■ 90 minuti di funzionamento continuato      |  |
|            | ■ condizione 1, 4 o 5 della seguente tabella |  |

### Condizioni

La seguente tabella mostra le diverse condizioni su cui si basa il controllo di sbrinamento:

| Condizioni | Descrizione  |  |
|------------|--|--|
| 1          | T <sub>scambiatore di calore esterno</sub> < -15 °C  |  |
| 2          | ■ T <sub>ambiente esterno</sub> < 5 °C   |  |
|            | ■ T <sub>scambiatore di calore esterno</sub> < (-5 + T <sub>ambiente esterno</sub> x 0,4)                |  |
|            | ■ verificare se T <sub>scambiatore di calore interno</sub> diminuisce 6 volte ogni 10 secondi            |  |
| 3          | ■ T <sub>ambiente esterno</sub> ≥ 5 °C   |  |
|            | ■ T <sub>scambiatore</sub> di calore esterno < -3 °C   |  |
|            | ■ verificare se T <sub>scambiatore di calore interno</sub> diminuisce 6 volte ogni 10 secondi            |  |
| 4          | ■ T <sub>ambiente esterno</sub> < 5 °C per 60 secondi  |  |
|            | ■ T <sub>scambiatore di calore esterno</sub> < (-5 + T <sub>ambiente esterno</sub> x 0,4) per 60 secondi |  |
| 5          | ■ T <sub>ambiente esterno</sub> ≥ 5 °C per 60 secondi  |  |
|            | ■ T <sub>scambiatore di calore esterno</sub> < -3 °C per 60 secondi                                      |  |

### Condizioni d'arresto

Il controllo di sbrinamento viene reimpostato dalle seguenti condizioni:

- T<sub>scambiatore di calore</sub> > 4 °C se T<sub>ambiente esterno</sub> < 19 °C
- T<sub>scambiatore di calore</sub> > 18 °C se T<sub>ambiente esterno</sub> < -3 °C
- T<sub>scambiatore di calore</sub> > -1 °C x (T<sub>ambiente esterno</sub> + 15) se -3 °C < T<sub>ambiente esterno</sub> < 19 °C.

# 1.8 Modalità funzionamento forzato

## Modalità forzata

La seguente tabella spiega le diverse modalità di funzionamento forzato, raffreddamento forzato e riscaldamento forzato:

| Articolo    | Raffreddamento forzato  | Riscaldamento forzato   |
|-------------|---|---|
|             | non in modalità standby da 3 minuti   | non in modalità standby da 3 minuti   |
|             | ■ modalità di funzionamento normale   | ■ modalità di funzionamento normale   |
| Condizioni  | ■ unità esterna disattivata   | ■ unità esterna disattivata   |
|             | ■ nessun guasto nell'unità esterna  | ■ nessun guasto nell'unità esterna  |
|             | <ul><li>modalità forzata: Modalità<br/>raffreddamento</li></ul>   | modalità forzata: modalità di<br>riscaldamento.   |
|             | Premere il pulsante SW2 di modalità funzionamento forzato per avviare quanto segue                      | Premere il pulsante SW2 di modalità funzionamento forzato per avviare quanto segue                      |
|             | ■ frequenza di comando: 66 Hz   | ■ frequenza di comando: 66 Hz   |
| Avvio       | <ul> <li>apertura valvola di espansione:<br/>dipende dalla capacità del locale<br/>operativo</li> </ul> | <ul> <li>apertura valvola di espansione:<br/>dipende dalla capacità del locale<br/>operativo</li> </ul> |
| Regolazione | ■ timer: 60 minuti  | ■ timer: 60 minuti  |
|             | ■ velocità ventilatore: H   | ■ velocità ventilatore: H   |
|             | <ul> <li>deflettore: mantenimento dell'ultima<br/>impostazione</li> </ul>                               | <ul> <li>deflettore: mantenimento dell'ultima<br/>impostazione</li> </ul>                               |
|             | ■ regolazione interna: inviare la<br>modalità forzata all'unità.  | ■ regolazione interna: inviare la modalità forzata all'unità.   |
| Ripristino  | Premere il pulsante di funzionamento forzato nuovamente, o dopo 60 minuti.                              | Premere il pulsante di funzionamento forzato nuovamente, o dopo 60 minuti.                              |



Le funzioni di protezione scavalcano la modalità forzata.

# 1.9 Deflettori ad ampio raggio, diffusori, deflettori verticali e oscillazione automatica

Deflettore ad ampio raggio

I deflettori ad ampio raggio inviano un notevole volume d'aria calda verso il basso. Consentono inoltre un controllo ottimale in modalità di raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione.

**Diffusore** 

Il diffusore consente all'aria che fuoriesce dall'unità interna di raggiungere tutte le superfici quando si è in modalità di raffreddamento.

Modalità di riscaldamento

Durante la modalità di riscaldamento, il deflettore ad ampio raggio dirige l'aria calda verso il basso. Il diffusore invece spinge l'aria calda sopra il pavimento per diffonderla in tutto l'ambiente.

Modalità di raffreddamento

Durante la modalità di raffreddamento, il diffusore entra nell'unità interna. Ciò consente una distribuzione dell'aria fredda in tutto l'ambiente.

Deflettori verticali

I deflettori verticali in resina sintetica elastica forniscono un notevole flusso d'aria che garantisce un'adeguata distribuzione dell'aria.

Oscillazione automatica

La seguente tabella spiega il processo di oscillazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento:

| Articolo       | Descrizione  | Disegno |
|----------------|--|---------|
| riscaldamento  | Il deflettore oscilla verso l'alto<br>e il basso come illustrato nel<br>disegno. |         |
| raffreddamento | Il deflettore oscilla verso l'alto<br>e il basso come illustrato nel<br>disegno. |         |

# 1.10 Portata di fase

#### **Portata**

Il processo di riscaldamento inizia con l'invio di aria calda verso il basso. Quando le pareti e il pavimento sono caldi a sufficienza, l'angolo e il volume del flusso d'aria cambiano secondo le impostazioni.



Vedere il manuale di funzionamento.


#### Fasi


La seguente tabella illustra la portata a 3 fasi:

| Fase | Descrizione  | Procedimento |
|------|--|--------------|
| 1    | Deflettore superiore in posizione verso il basso. Deflettore inferiore fisso a 90 $^{\circ}.$  |              |
| 2    | Quando lo scambiatore di calore raggiunge una temperatura pari a 34 °C o superiore, il deflettore si muove per mandare aria verso il basso. Vedere (a) nel disegno seguente. |              |
| 3    | Quando la temperatura del locale raggiunge una temperatura pari a 15 °C o superiore, il deflettore si sposta dell'angolo impostato. Vedere (b) nel disegno seguente.         |              |

## Esempio

Il seguente esempio illustra la differenza tra un avvio a deflettore spento e un avvio a deflettore acceso per la modalità di riscaldamento.







- I movimenti del deflettore piccolo e grande non sono collegati. Si muovono con un ritardo di alcuni secondi.
- Quando l'unità non è in funzione, il diffusore e i deflettori coprono la bocca di mandata.

# 1.11 Controllo della velocità del ventilatore per le unità interne

# Modalità di controllo

La velocità del flusso dell'aria può essere controllata automaticamente a seconda delle differenze tra la temperatura impostata e la temperatura dell'ambiente. Questa operazione viene eseguita durante il controllo di sequenza fasi e il controllo del circuito integrato Hall.



Per ulteriori informazioni sul circuito integrato Hall, si veda "Controllo del circuito integrato Hall (A6)" a pagina 3-60.


#### Sequenza fasi

Il controllo di sequenza fasi e il controllo della velocità del ventilatore contiene 8 fasi: LLL, LL, LL, ML, M, HM, H e HH.

| Fase | Raffreddamento | Riscaldamento | Modalità di<br>deumidificazione |
|------|----------------|---------------|---------------------------------|
| LLL  |                |               | 510 - 780 giri/min.             |
| LL   |                |               |                                 |
| L    |                |               |                                 |
| ML   |                |               |                                 |
| М    | -              |               |                                 |
| МН   |                |               |                                 |
| Н    |                |               |                                 |
| НН   |                |               |                                 |

- = All'interno di questo intervallo la velocità del flusso dell'aria è controllata automaticamente quando il pulsante di regolazione del flusso dell'aria è impostato su Automatico.
- = Vedere il controllo della velocità del flusso dell'aria.


Controllo automatico del flusso dell'aria per il riscaldamento Il seguente disegno spiega il principio di controllo della velocità del ventilatore per il riscaldamento:





Quando non vi è alcun funzionamento e viene attivata la funzione notte, la fase è bassa. Vedere "Funzione notte" a pagina 2-21.


Controllo automatico del flusso dell'aria per il raffreddamento Il seguente disegno spiega il principio di controllo della velocità del ventilatore per il raffreddamento: velocità del ventilatore



# 1.12 Controllo della velocità del ventilatore per le unità esterne

#### Controllo

Il seguente disegno spiega il controllo della velocità del ventilatore:



Ritardo di disattivazione del ventilatore

Quando il compressore viene disattivato e  $T_{ambiente \ esterno} > 20$  °C, il ventilatore esterno resta in esecuzione alla stessa velocità per 30 secondi.

# Modalità di velocità del ventilatore

La seguente tabella illustra il controllo del ventilatore in modalità di funzionamento normale e forzato:

| Tipologia                              | Velocità del<br>ventilatore |
|--|-----------------------------|
| Normale (raffreddamento/riscaldamento) | H/L                         |
| Forzato                                | Н                           |

Controllo del ventilatore in modalità di raffreddamento La seguente tabella illustra le fasi del ventilatore in modalità di raffreddamento:

| T <sub>ambiente esterno</sub> | Frequenza        |                   |                   |  |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
|                               | > 0 Hz e ≤ 44 Hz | > 44 Hz e ≤ 84 Hz | Frequenza > 84 Hz |  |
| > 37 °C                       | Н                | Н                 | Н                 |  |
| > 18 °C e ≤ 37 °C             | L                | Н                 | Н                 |  |
| > 0 °C e ≤ 18 °C              | L                | L                 | Н                 |  |
| < 0 °C                        | ARRESTO          | ARRESTO           | ARRESTO           |  |


Controllo del ventilatore in modalità di riscaldamento La seguente tabella illustra le fasi del ventilatore in modalità di riscaldamento:

| T <sub>ambiente</sub> esterno | Frequenza |         |
|-------------------------------|-----------|---------|
|                               | ≤ 44 Hz   | > 44 Hz |
| ≤5 °C                         | Н         | Н       |
| > 5 °C                        | L         | Н       |

# 1.13 Funzioni generali

#### Preriscaldamento

Quando l'apparecchio viene arrestato e  $t_{esterno}$  < 10 °C, il compressore viene fatto riscaldare facendo passare una corrente monofase attraverso il motore del compressore in modo da accelerare l'avviamento. La potenza assorbita è di 30-40 W.



OFF

ON


Funzione di avviamento a caldo

Durante lo sbrinamento o quando il termostato è in modalità di riscaldamento, si misura la temperatura dello scambiatore di calore interno per evitare l'arresto brusco.

OFF

# Modalità di deumidificazione


La modalità di deumidificazione rimuove l'umidità mantenendo costante la temperatura dell'ambiente. In questa modalità la temperatura e il ventilatore non possono essere regolati.



## Funzione notte

La funzione notte viene attivata impostando il timer per lo spegnimento. Abbassa la velocità del ventilatore per ridurre al minimo il rumore.

| Articolo            | Descrizione  | Disegno  |
|---------------------|--|--|
| raffred-<br>damento | La temperatura impostata resta invariata per un'ora, quindi diminuisce leggermente per il funzionamento economico. | impostazione della temperatura pari a +1 °C impostazione della temperatura pari a +0,5 °C impostazione della temperatura pari a +0,5 °C impostazione della temperatura pari a +0,5 °C impostazione della temperatura la macchina si ferma alle ore impostate    A variazione di temperatura pari a +0,5 °C variazione di temperatura pari a +0,5 °C variazione della temperatura esterna è minore di 27 °C e la temperatura del locale è pari a quella impostata.    B   Quando la temperatura esterna è pari a 27 °C o superiore. |



ESIT98-07 Funzionamento generale

# 1.14 Controllo frequenza

Funzioni controllate a frequenza

La seguente tabella mostra le diverse funzioni che vengono controllate abbassando od aumentando la frequenza.

| Funzione   | Sensore<br>Termistore  | Perché?   | Come?  | Impostazione  | Ripristino   | Disfunzione   |
|--|--|---|--|---|--|---|
| Controllo di temperatura dell'aletta alta                  | termistore quadro elettrico (R4T)  | Per proteggere il quadro elettrico da temperatura elevata.  | Impostando un limite superiore di frequenza. | T <sub>aletta</sub> > 82 °C   | T <sub>aletta</sub> > 75 °C  | -   |
| Controllo temperatura di scarico                           | temperatura di sc arico<br>termistore (R3T)  | Per proteggere il compressore.  | Impostando un limite superiore di frequenza. | T tubo di scarico> 115 °C   | T <sub>tubo di scarico</sub> < 107 °C  | T <sub>tubo di scarico</sub> > 124 °C<br>ARRESTO UNITA                                  |
| Controllo bassa temperatura esterna                        | termistore ambiente esterno (R1T)  | Per evitare la condensa nella modalità di raffreddamento.  Questo controllo non viene eseguito quando l'unità è in modalità di raffreddamento forzato o in modalità di prova. | Impostando un limite superiore di frequenza. | T ambiente esterno < 25 °C  | T ambiente esterno > 33 °C   | -   |
| Limite superiore di pressione in modalità di riscaldamento | <ul> <li>temperatura esterna termistore (R1T)</li> <li>termistore scambiatore di calore interno (R2T)</li> </ul> | Per controllare la pressione.   | Impostando un limite superiore di frequenza. | <ul> <li>modalità di riscaldamento</li> <li>T<sub>esterno</sub> &gt; 16 °C</li> <li>T<sub>scambiatore di calore interno</sub> &gt; 22 °C</li> <li>compressore attivo</li> </ul> | <ul> <li>arresto del compressore</li> <li>ritardo del timer (70 s) superato</li> </ul> | -   |
| Protezione contro il congelamento                          | scambiatore di calore interno<br>termistore (R2T)  | Per evitare il congelamento dell'unità interna in modalità di raffreddamento.   | Impostando un limite superiore di frequenza. | ■ durante il raffreddamento ■ 0 °C < T <sub>scambiatore di calore</sub> interno < 13 °C   | T <sub>scambiatore di calore interno</sub> > 13 °C per 2 secondi                       | T <sub>scambiatore di calore interno</sub> < 0 °C (risultato: arresto del compressore)  |
| Taglio picchi  | scambiatore di calore interno<br>termistore (R2T)  | Per evitare una temperatura eccezionalmente alta dello scambiatore di calore interno in modalità di riscaldamento.  | Impostando un limite superiore di frequenza. | ■ durante il riscaldamento ■ 50 °C < T scambiatore di calore interno < 67 °C  | T <sub>scambiatore di calore interno</sub> < 50 °C per 2 secondi                       | T <sub>scambiatore di calore interno</sub> > 67 °C (risultato: arresto del compressore) |

ESIT98-07 Funzionamento generale

# 1.15 Controllo valvola d'espansione

Controllo

Il controllo valvola d'espansione si utilizza per mantenere una temperatura del tubo di scarico costante e per assicurare una pressione equalizzata nel sistema. La valvola di espansione viene impostate dalla frequenza e dalla temperatura ambiente esterna.

Inizializzazione

La valvola d'espansione viene inizializzata all'accensione dell'alimentazione. L'inizializzazione implica:

- la chiusura della valvola d'espansione tramite 650 impulsi (apertura attuale = 0).
- Dopo la chiusura completa della valvola d'espansione, si ha la riapertura tramite 150 impulsi per il funzionamento normale.

Limiti


La seguente tabella mostra i limiti d'apertura della valvola d'espansione

| Situazione locale                        | Limite minimo | Limite massimo |
|--|---------------|----------------|
| modalità di deumidificazione             | 95 impulsi    | 450 impulsi    |
| modalità di raffreddamento/riscaldamento | 72 impulsi    | 450 impulsi    |

Sequenza

Il seguente diagramma di flusso rappresenta in maniera semplificata il controllo della valvola d'espansione:

l'alimentazione inizializzazione compresso à accesa



## Controllo apertura

La seguente tabella mostra la funzioni del controllo apertura:

| Funzione   | Sensore<br>Termistore                | Perché?                        | Come?  | Impostazione                          | Ripristino                            |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Controllo valvola di espansione<br>durante temperatura alta del<br>tubo di scarico | termistore del tubo di scarico (R3T) | Per proteggere il compressore. | Aprendo la valvola di espansione per 10 impulsi ogni 30 secondi. | T <sub>tubo di scarico</sub> > 112 °C | T <sub>tubo di scarico</sub> < 107 °C |

# Controllo termistore di scarico scollegato

La seguente tabella mostra la funzioni del controllo termistore di scarico scollegato:

| Funzione                             | Sensore<br>Termistore                                      | Perché?   | Come?  | Impostazione  | Ripristino  |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---|
| Controllo tubo di scarico scollegato | <ul><li>termistore del tubo di scarico<br/>(R3T)</li></ul> | Per rilevare lo scollegamento del termistore sul tubo di scarico. | Controllando la differenza tra la temperatura del tubo di scarico e la temperatura della batteria. | T <sub>tubo di scarico</sub> < T <sub>esterno</sub> durante il raffreddamento | T tubo di scarico > T batteria                    |
|                                      | ■ termistore scambiatore di calore esterno (R2T)           |   |  | T <sub>tubo di scarico</sub> > T <sub>esterno</sub> durante il riscaldamento  | Questo controllo viene                            |
|                                      | ■ termistore scambiatore di calore interno (R1T)           |   |  |   | eseguito 5 volte prima<br>di segnalare il guasto. |

ESIT98–07 Funzionamento generale

## Controllo retroazione

La seguente tabella mostra la funzioni del controllo retroazione:

| Funzione                         | Sensore<br>Termistore   | Perché?  | Come?  | Impostazione   | Ripristino                            |
|----------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| controllo retroazione            | <ul> <li>termistore del tubo di scarico (R3T)</li> <li>scambiatore di calore esterno (R1T)</li> <li>termistore scambiatore di calore interno (R2T)</li> </ul> | Per calcolare una temperatura di scarico ottimale. | Controllando la temperatura ambiente esterna e la temperatura dello scambiatore di calore interno per calcolare una temperatura di scarico ottimale. | -  | -                                     |
| controllo temperatura di scarico | termistore del tubo di scarico (R3T)  | Per proteggere il compressore.                     | Riducendo la frequenza.  | <ul> <li>■ all'avvio del compressore: T tubo di scarico &gt; 115 °C</li> <li>■ all'arresto del compressore: T tubo di scarico &gt; 124 °C</li> </ul> | T <sub>tubo di scarico</sub> < 107 °C |

ESIT98-07 Funzionamento generale

# 1.16 Altro controllo

Altre funzioni di controllo

La seguente tabella mostra le funzioni ulteriori, che non vengono controllate tramite la frequenza o la valvola d'espansione.

| Funzione                            | Sensore<br>Termistore             | Perché?                                   | Come?  | Impostazione  | Ripristino  | Disfunzione                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| valvola a quattro vie funzionamento | -                                 | Per raffreddare e sbrinare.               | Attivando la batteria della valvola a quattro vie.   | <ul> <li>avvio del raffreddamento</li> <li>avvio dello sbrinamento</li> <li>raffreddamento forzato</li> </ul>     | <ul><li>arresto del compressore</li><li>avvio del riscaldamento</li></ul> | -                           |
| controllo temperatura dell'aletta   | termistore quadro elettrico (R4T) | Per proteggere il sistema di conversione. | Spegnendo il compressore e accendendo il ventilatore esterno in modalità di riscaldamento. | T <sub>aletta</sub> > 87 °C   | T <sub>aletta</sub> < 72 °C<br>(ARRESTO VENTILATORE)                      | -                           |
| controllo quadro elettrico          | termistore quadro elettrico (R4T) | Per proteggere il sistema di conversione. | Commutando il ventilatore esterno in modalità di riscaldamento.                            | <ul> <li>compressore spento</li> <li>T<sub>aletta</sub> &gt; 78 °C</li> <li>riscaldatore carter spento</li> </ul> | T <sub>aletta</sub> > 78 °C<br>(ARRESTO VENTILATORE)                      | T <sub>aletta</sub> > 80 °C |

# Parte 3 Diagnosi delle anomalie

## Introduzione

L'obiettivo di questo capitolo è quello di spiegare i codici guasto sul telecomando, e come effettuare la ricerca e la riparazione dei guasti.

## Contenuto della sezione

Questa sezione contiene i seguenti capitoli:

| Argomento  | Vedere pag  |
|--|-------------|
| 1 – Diagnosi delle anomalie  | pagina 3-3  |
| 2 – Visione d'insieme dei problemi generali                            | pagina 3-9  |
| 3 – Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne | pagina 3-23 |
| 4 – Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne | pagina 3-35 |
| 5 – Controlli ulteriori e riparazione per la diagnosi delle anomalie   | pagina 3-59 |

# 1 Diagnosi delle anomalie

# 1.1 Contenuto del capitolo

Introduzione

In caso di problemi, è necessario controllare tutti i guasti possibili. Questo capitolo dà un'idea generale di dove cercare eventuali guasti o cause.



Non tutte le procedure di riparazione sono descritte. Alcune procedure sono state considerate procedure usuali.

## Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento                                 | Vedere pag |
|---|------------|
| 1.2 – Visione d'insieme dei casi generali | pagina 3-4 |
| 1.3 – Sicurezze                           | pagina 3-6 |

# 1.2 Visione d'insieme dei casi generali

# Nessun avvio del funzionamento diretto

Il funzionamento non si avvia direttamente quando:

- viene premuto il pulsante ON/OFF dopo l'arresto del funzionamento.
- viene selezionata di nuovo la modalità.

Ciò serve a proteggere il condizionatore. Attendere circa 3 minuti.

# Assenza di aria calda diretta

Dopo aver avviato il funzionamento in riscaldamento, l'aria calda non fuoriesce direttamente. Attendere da 1 a 4 minuti perché la climatizzazione è nella fase di riscaldamento per evitare l'arresto brusco.

#### Rumori

La seguente tabella spiega i diversi tipi di rumori:

| Rumori                | Descrizione   |
|-----------------------|---|
| rumore di scorrimento | Il gas refrigerante scorre nel condizionatore.  |
| sibilo                | Il flusso del refrigerante si arresta o cambia all'interno dell'unità.                      |
| suono di scatto       | L'unità interna si ritira o si espande leggermente a causa delle variazioni di temperatura. |

# Il funzionamento in riscaldamento si arresta all'improvviso

Il funzionamento in riscaldamento si può arrestare all'improvviso e produrre un rumore di scorrimento, perché il sistema esegue lo sbrinamento. Attendere circa da 3 a 8 minuti.

# Acqua o vapore fuoriesce dall'unità esterna

La seguente tabella spiega perché è possibile che dall'unità esterna fuoriesca acqua o vapore:

| Caso  | Descrizione  |  |
|---|--|--|
| modalità di riscaldamento                     | Il ghiaccio sull'unità esterna cambia stato e diventa acqua o vapore quando il condizionatore è in modalità di deumidificazione.   |  |
| modalità di raffreddamento o deumidificazione | L'umidità nell'aria si condensa in acqua sulla superficie fredda delle tubazioni della sezione esterna, e inizia a gocciolare. È possibile eliminare il problema isolando le valvole di servizio e la connessione delle tubazioni. |  |

## Dall'unità esterna fuoriesce della nebbiolina

Questo succede quando l'aria nel locale viene raffreddata dal flusso d'aria fredda, diventando nebbiolina, durante il funzionamento in raffreddamento.

# Dall'unità interna fuoriesce un odore

È possibile che fuoriesca un odore dall'unità interna quando gli odori del locale, quali possono essere quelli dell'arredamento o delle sigarette, vengono assorbiti all'interno dell'unità e scaricati col flusso d'aria. Occorre:

- Pulire l'olio
- Cambiare il filtro
- Controllare il drenaggio

Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

Il ventilatore esterno ruota quando non vi è alcun funzionamento La seguente tabella spiega perché è possibile che il ventilatore esterno ruoti:


| Caso                                       | Descrizione  |
|--|--|
| Dopo l'arresto del funzionamento           | Il ventilatore continua a ruotare per altri 30 secondi per raffreddare i circuiti elettronici.                   |
| Mentre il condizionatore non è in funzione | Quando la temperatura esterna è pari a 49 °C, il ventilatore esterno inizia a ruotare per proteggere il sistema. |

Il funzionamento si arresta improvvisamente (la spia di funzionamento lampeggia) Per la protezione del sistema, il condizionatore può smettere di funzionare su improvvise ed ampie fluttuazioni di tensione. Il funzionamento riprende automaticamente entro circa 3 minuti.

## 1.3 Sicurezze

#### Pulsante d'emergenza

Il pulsante d'emergenza sul pannello frontale dell'unità interna si può usare quando il telecomando non è disponibile, o ha le batterie scariche. Premere il pulsante d'emergenza per avviare la modalità automatica (velocità del ventilatore automatica, set point della temperatura pari a 22 °C e mantenimento dell'ultima posizione del deflettore) e premere di nuovo il pulsante per l'arresto.



#### Spia di funzionamento


La spia di funzionamento lampeggia quando vengono rilevati i seguenti errori:

- Quando l'unità viene disattivata a causa dell'attivazione di un dispositivo di protezione, o del guasto di un termistore. Vedere "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne" a pagina 3-23 e "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne" a pagina 3-35.
- Quando si verifica un'anomalia nella trasmissione del segnale tra l'unità interna e quella esterna.

#### Controllo manutenzione

Per trovare il codice guasto, procedere come segue:

| Fase | Azione   |  |
|------|--|--|
| 1    | Impostare la modalità diagnostica premendo contemporaneamente il pulsante di su (1), giù (2) e modalità (3).  Il display inizia a lampeggiare. | TEMP TIME DOWN 2 OFF TIMER ON TIMER CANCEL ON TIMER CANCEL ON TIMER CANCEL |
| 2    | Attivare il pulsante di temperatura del locale premendo i pulsanti di su (1), e giù (2), finché il telecomando inizia a fare bip (bip breve).  | TEMP<br>TIME DOWN 2  |



# Indicazione di guasto

Per eseguire una diagnosi di guasto, procedere come segue:

| Fase | Azione   |  |
|------|--|--|
| 1    | Premere il pulsante di azzeramento timer (1) per 5 secondi.  |  |
|      | Il display inizia a lampeggiare.   | TEMP TIME DOWN UP OFF TIMER CONTIMER CANCEL ON TIMER CANCEL MODE |
| 2    | Premere il pulsante di azzeramento timer ripetutamente, finché non si avverte un segnale acustico continuo.  |  |
| 3    | Vedere "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne" a pagina 3-23 e "Visione d'insie delle indicazioni di guasto per le Unità esterne" a pagina 3-35 per analizzare il guasto.  Premere il pulsante di azzeramento timer per 5 secondi per cancellare la visualizzazione del codice. |  |
|      | La visualizzazione del codice si cancella  | anche quando il pulsante non viene premuto per 1 minuto.         |

# 2 Visione d'insieme dei problemi generali

# 2.1 Contenuto del capitolo

Introduzione

Questo capitolo illustra la sequenza di ricerca guasti dei problemi che possono sorgere senza l'indicazione del guasto.

Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:


| Argomento  | Vedere pag  |
|--|-------------|
| 2.2 - L'unità non funzione (la spia di funzionamento è spenta) | pagina 3-10 |
| 2.3 – Scarso effetto raffreddante o riscaldante                | pagina 3-12 |
| 2.4 – Arresto del funzionamento attraverso l'interruttore      | pagina 3-13 |
| 2.5 – Rumore e vibrazioni di funzionamento anormali            | pagina 3-15 |
| 2.7 – Guasto della valvola a quattro vie                       | pagina 3-18 |

# 2.2 L'unità non funzione (la spia di funzionamento è spenta)

#### Possibili cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Il fusibile o l'interruttore si sono fusi.
- L'interruttore generale non è acceso.
- Tensione d'alimentazione errata. Vedere "Caratteristiche elettriche" a pagina 1-7.
- Cavo di connessione errato.
- Combinazione unità interna-esterna errata. Vedere "Caratteristiche tecniche" a pagina 1-4.
- Batterie del telecomando scariche.
- Impostazione errata dell'indirizzo. Vedere "Impostazione del telecomando" a pagina 4-5.
- Attivazione di dispositivo di protezione (es. filtro aria sporco, ammanco di refrigerante, miscelazione dell'aria determinata da sovraccarico). Vedere "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne" a pagina 3-23 e "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne" a pagina 3-35.
- Il timer non è impostato correttamente.



## 2.3 Scarso effetto raffreddante o riscaldante

#### Possibili cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:


- Impostazione errata della temperatura. Vedere "Prova di funzionamento e Dati operativi" a pagina 4-7.
- Combinazione unità interna-esterna errata. Vedere "Caratteristiche tecniche" a pagina 1-4.
- Filtri dell'aria otturati.
- Capacità insufficiente.
- Blocco dell'ingresso o dell'uscita dell'unità interna ed esterna.
- Le finestre e le porte non sono chiuse. Cattiva ventilazione.
- Verificare che il flusso e la direzione dell'aria siano impostati correttamente. Vedere "Disegno dimensionale" a pagina 1-8.
- Tubazioni del refrigerante troppo lunghe. La lunghezza massima delle tubazioni int./est. è pari a 25 m.
- Carica errata.



Caricare un'ulteriore quantità di 20g/m di refrigerante per una tubazione che sia più lunga di 10 m. Quando la tubazione è più lunga di 10 m, tagliare il ponticello S50 pagina 1-17.

#### **Procedura**

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



# 2.4 Arresto del funzionamento attraverso l'interruttore


## Possibili cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Capacità insufficiente dell'interruttore principale. Vedere "Caratteristiche elettriche" a pagina 1-7.
- La sezione del cavo di alimentazione è troppo piccola.
- La fluttuazione di tensione di alimentazione è maggiore del ± 10 % della tensione di marcia (230 V).
- La sezione del cavo di connessione è insufficiente (alimentazione unità interna).
- Corto circuito dell'aria. Vedere "Disegno dimensionale" a pagina 1-8.
- Sovraccarico di refrigerante.

## Procedura

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



# 2.5 Rumore e vibrazioni di funzionamento anormali


## Possibili cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Tubazioni troppo corti (< 2,5 m)
- Il muro di montaggio è troppo sottile.
- Isolamento inadeguato per impedire vibrazioni.
- Deformazione della forma del prodotto.
- Refrigerante insufficiente.
- Corto circuito dell'aria. Vedere "Disegno dimensionale" a pagina 1-8.

#### **Procedura**

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



# 2.6 Altri problemi

Il funzionamento si arresta improvvisamente (la spia di funzionamento lampeggia) Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Verificare che i filtri dell'aria siano puliti. Se non lo sono, pagina 3-69 "Pulire i filtri dell'aria".
- Verificare che le entrate e le uscite delle unità interne ed esterne non siano otturate.
- Verificare che il telecomando non indichi un codice di guasto. Vedere "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne" a pagina 3-23 e "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne" a pagina 3-35.

# Funzionamento anomalo


In presenza di onde radio od in caso di fulmini, il condizionatore può presentare anomalie di funzionamento. Per verificare, procedere come segue:

| Passo | Azione  |  |
|-------|---|--|
| 1     | Spegnere l'interrutttore.   |  |
| 2     | Riaccenderlo.   |  |
| 3     | Verificare il funzionamento provando ad usare il telecomando. Se non vi è ancora alcun funzionamento, controllare il telecomando. Vedere "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità interne" a pagina 3-23 e "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne" a pagina 3-35. |  |

# 2.7 Guasto della valvola a quattro vie

Valvola a quattro vie

Il seguente disegno indica i componenti principali necessari per eseguire una buona ricerca guasti:



Raffreddamento normale

La tabella seguente illustra il funzionamento normale della valvola a quattro vie in modalità di raffreddamento:

| Tubo di<br>scarico<br>1 | Tubo di<br>aspirazione<br>2 | Tubo alla<br>batteria interna<br>3 | Tubo verso<br>batteria<br>esterna<br>4 | Retro spia sinistra<br>tubo capillare<br>5 | Parte anteriore spia<br>destra tubo<br>capillare<br>6 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| Caldo                   | Freddo                      | Freddo come in colonna 2           | Caldo come in colonna 1                | Temperatura del corpo della valvola        | Temperatura del corpo della valvola                   |

Riscaldamento normale

La tabella seguente illustra il funzionamento normale della valvola a quattro vie in modalità di riscaldamento:

| Tubo di<br>scarico<br>1 | Tubo di<br>aspirazione<br>2 | Tubo alla<br>batteria interna<br>3 | Tubo verso<br>batteria<br>esterna<br>4 | Retro spia sinistra<br>tubo capillare<br>5 | Parte anteriore spia<br>destra tubo<br>capillare<br>6 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| Caldo                   | Freddo                      | Caldo come in colonna 1            | Freddo come in colonna 2               | Temperatura del corpo della valvola        | Temperatura del corpo della valvola                   |

La valvola non passerà da raffreddamento a riscaldamento

- Controllare il circuito elettrico. In assenza di tensione alla batteria, ripararla.
- Controllare la batteria. Se è difettosa, ripararla.
- Controllare la carica di refrigerante. Se la carica è bassa, ripararla e ricaricare il sistema. Se il differenziale di pressione è troppo alto, ricontrollare il sistema.
- Controllare e seguenti condizioni di funzionamento per trovare la causa della disfunzione. I numeri contenuti nelle colonne si riferiscono ai numeri nel disegno alla pagina precedente:

| 1     | 2      | 3                              | 4                             | 5   | 6                      | Descrizione   |
|-------|--------|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|
| Caldo | Freddo | Freddo<br>come in<br>colonna 2 | Caldo<br>come in<br>colonna 1 | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | Caldo                  | La valvola spia funziona correttamente.<br>C'è sporco accumulato in un foro<br>di spurgo. Per risolvere:  |
|       |        |                                |                               |   |                        | 1 Disattivare il solenoide.   |
|       |        |                                |                               |   |                        | 2 Aumentare la pressione di mandata.  |
|       |        |                                |                               |   |                        | 3 Disattivare il solenoide per togliere lo sporco.  |
|       |        |                                |                               |   |                        | 4 In caso di problemi, rimuovere la valvola e lavarla. Controllare in aria prima di reinstallarla. In assenza di movimento, sostituire la valvola, aggiungere un nuovo filtro al tubo di scarico e montare la valvola in orizzontale. |
|       |        |                                |                               |   |                        | La mandata della coppa del pistone perde. Per risolvere:  |
|       |        |                                |                               |   |                        | 1 Arrestare il funzionamento.   |
|       |        |                                |                               |   |                        | Dopo l'equalizzazione della<br>pressione, riavviare con il solenoide<br>attivato.   |
|       |        |                                |                               |   |                        | 3 Se la valvola scatta, riprovare con il compressore acceso. In assenza d'inversione, sostituire la valvola.  |
| Caldo | Freddo |                                | Caldo                         | Temperatura del                           | Temperatura del        | I tubi spia sono otturati. Per risolvere:   |
|       |        | come in colonna 2              | come in colonna 1             | corpo della<br>valvola                    | corpo della<br>valvola | 1 Aumentare la pressione di mandata.  |
|       |        |                                |                               |   |                        | Attiare il solenoide per togliere lo sporco.  |
|       |        |                                |                               |   |                        | 3 In assenza di scatto, sostituire la valvola.  |
| Caldo | Freddo | come in                        | Caldo<br>come in              | Caldo                                     | Caldo                  | Entrambe le parti della spia sono ancora aperte. Per risolvere:   |
|       |        | colonna 2                      | colonna 1                     |   |                        | 1 Aumentare la pressione di mandata.  |
|       |        |                                |                               |   |                        | Attivare il solenoide per liberare la porta parzialmente otturata.  |
|       |        |                                |                               |   |                        | 3 In assenza di scatto, sostituire la valvola.  |
| Caldo | Freddo | Freddo<br>come in<br>colonna 2 | Caldo<br>come in<br>colonna 1 | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | Caldo                  | Il compressore è difettoso.   |

La valvola comincia a scattare ma non completa l'inversione Il seguente elenco mostra le possibili cause. I numeri nelle colonne si riferiscono ai numeri nel disegno: pagina 3-18:

| 1     | 2     | 3     | 4     | 5   | 6     | Descrizione  |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|--|
| Caldo | Caldo | Caldo | Caldo | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | Caldo | Non vi è un differenziale di pressione<br>sufficiente all'avvio della corsa o flusso<br>sufficiente per mantenere il differenziale<br>di pressione. Per risolvere: |
|       |       |       |       |   |       | Verificare che la pressione di<br>funzionamento e la carica dell'unità<br>siano corrette.  |
|       |       |       |       |   |       | Aumentare la pressione<br>di mandata.  |
|       |       |       |       |   |       | 3 In assenza di scatto, sostituire la valvola.   |
|       |       |       |       |   |       | Il corpo è danneggiato. Sostituire la valvola.   |
| Caldo | Caldo | Caldo | Caldo | Caldo                                     | Caldo | Entrambe le parti della spia sono ancora aperte. Per risolvere:  |
|       |       |       |       |   |       | Aumentare la pressione<br>di mandata.  |
|       |       |       |       |   |       | Attivare il solenoide per liberare la porta parzialmente otturata.   |
|       |       |       |       |   |       | 3 In assenza di scatto, sostituire la valvola.   |
| Caldo | Caldo | Caldo | Caldo | Temperatura del corpo della               | Caldo | Il corpo è danneggiato. Sostituire la valvola.   |
|       |       |       |       | valvola                                   |       | La valvola si è arrestata a metà corsa. Il<br>volume di pompaggio del compressore<br>è insufficiente per mantenere<br>l'inversione. Per risolvere:                 |
|       |       |       |       |   |       | Aumentare la pressione<br>di mandata.  |
|       |       |       |       |   |       | 2 Attivare il solenoide.   |
|       |       |       |       |   |       | 3 In assenza di scatto, sostituire la valvola.   |
| Caldo | Caldo | Caldo | Caldo | Caldo                                     | Caldo | Entrambe le parti della spia sono ancora aperte. Per risolvere:  |
|       |       |       |       |   |       | Aumentare la pressione<br>di mandata.  |
|       |       |       |       |   |       | Attivare il solenoide per liberare<br>la porta parzialmente otturata.  |
|       |       |       |       |   |       | 3 In assenza di scatto, sostituire la valvola.   |

La valvola non passerà da riscaldamento a raffreddamento Il seguente elenco mostra le possibili cause. I numeri nelle colonne si riferiscono ai numeri nel disegno: pagina 3-18:

| 1     | 2      | 3                          | 4                              | 5   | 6   | Descrizione   |
|-------|--------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| Caldo | Freddo | Caldo come<br>in colonna 1 | Freddo<br>come in<br>colonna 1 | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | Il differenziale di pressione è troppo alto. Per risolvere:  1 Aumentare la pressione di mandata. La valvola eseguirà l'inversione durante il periodo di equalizzazione della pressione.  2 Ricontrollare il sistema.  I tubi spia sono otturati. Per risolvere:  1 Aumentare la pressione di mandata.  2 Attivare il solenoide per togliere lo sporco.  3 In assenza di scatto, sostituire la valvola. |
| Caldo | Freddo | Caldo come<br>in colonna 1 | Freddo<br>come in<br>colonna 1 | Caldo                                     | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | C'è sporco accumulato in un foro di spurgo. Per risolvere:  1 Aumentare la pressione di mandata.  2 Attivare il solenoide.  3 In caso di problemi, rimuovere la valvola e lavarla. Controllare in aria prima di reinstallarla. In assenza di movimento, sostituire la valvola, aggiungere un nuovo filtro al tubo di scarico e montare la valvola in orizzontale.                                       |
| Caldo | Freddo | Caldo come<br>in colonna 1 | Freddo<br>come in<br>colonna 1 | Caldo                                     | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | La mandata della coppa del pistone perde. Per risolvere:  1 Arrestare il funzionamento.  2 Dopo l'equalizzazione della pressione, riavviare con il solenoide disattivato.  3 Se la valvola scatta, riprovare con il compressore acceso. In assenza d'inversione, sostituire la valvola.   |
| Caldo | Freddo | Caldo come<br>in colonna 1 | Freddo<br>come in<br>colonna 1 | Caldo                                     | Caldo                                     | La spia è difettosa, sostituire<br>la valvola.  |
| Caldo | Freddo | Caldo come in colonna 1    | Freddo<br>come in<br>colonna 1 | Caldo                                     | Temperatura del<br>corpo della<br>valvola | Il compressore è difettoso.   |

# Perdita in modalità di riscaldamento

Il seguente elenco mostra le possibili cause. I numeri nelle colonne si riferiscono ai numeri nel disegno: pagina 3-18:

| 1     | 2      | 3                           | 4                        | 5                            | 6                            | Descrizione   |
|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Caldo | Freddo | Caldo come I in colonna 1 i | Freddo come in colonna 1 |                              | Più caldo del<br>corpo della | Al termine dello scorrimento, l'ago del pistone perde. Per risolvere: |
|       |        |                             |                          | valvola                      | valvola                      | Far funzionare la valvola alcune volte.                               |
|       |        |                             |                          |                              |                              | 2 Ricontrollare.  |
|       |        |                             |                          |                              |                              | In caso di perdita eccessiva,<br>sostituire la valvola.               |
| Caldo | Freddo | Caldo come in colonna 1     | Freddo come in colonna 1 | Più caldo del<br>corpo della | Più caldo del<br>corpo della | L'ago del pistone e l'ago della spia perdono. Per risolvere:          |
|       |        |                             |                          | valvola                      | valvola                      | Far funzionare la valvola alcune volte.                               |
|       |        |                             |                          |                              |                              | 2 Ricontrollare.  |
|       |        |                             |                          |                              |                              | In caso di perdita eccessiva, sostituire la valvola.                  |

# 3 Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le unità interne

# 3.1 Contenuto del capitolo

### Introduzione

Durante la prima fase della sequenza di ricerca guasti, è importante interpretare l'indicazione di guasto sul display del elecomando Ciò può aiutare a trovare la causa del problema sulle unità interne.



- L'indicazione di guasto dell'unità interna ha la priorità sull'unità esterna.
- Alcuni guasti non sono indicati direttamente sul telecomando perché devono essere generati diverse volte. Se si desidera controllare subito, si può verificare l'indicazione LED sulla scheda interna.

### Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento   | Codice<br>di guasto | Vedere pag  |
|---|---------------------|-------------|
| 3.2 - Scheda interna guasta   | Alo*                | pagina 3-24 |
| 3.3 - Protezione contro il congelamento o controllo dell'alta pressione | R5                  | pagina 3-26 |
| 3.4 – Anomalia del motore del ventilatore                               | R6                  | pagina 3-28 |
| 3.5 – Anomalia del termistore   | C4, C9              | pagina 3-30 |
| 3.6 - Guasto di alimentazione o della scheda interna                    | *0 84               | pagina 3-31 |
| 3.7 – Errore di trasmissione segnale                                    | UY                  | pagina 3-33 |

# 3.2 Scheda interna guasta

## Codice di guasto

Alo\*

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED B (verde) | Fare riferimento a                        |
|------------|---------------|---------------|---|
| normale    | •             | •             | -   |
| guasto 1   | •             | •             | Metodo di errore 1 su questa page.        |
| guasto 2   | 0             | *             | Metodo di errore 2 su questa page.        |
| guasto 3   | •             | 0             | Metodo di errore 3 sulla pagina seguente. |

## Metodo di errore 1

L'unità interna valuta il rilevamento incrociato pari a zero dell'alimentazione.

# Generazione dell'errore 1

L'errore viene generato quando non vi sia alcun rilevamento incrociato pari a zero per ± 10s.


### Cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Guasto sulla scheda 1 o 2 interna.
- Connessione difettosa del connettore (S36/S37).

### Procedura

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



# Metodo di errore 2

Il programma interno controlla il funzionamento del microcomputer per rilevare tale errore.


# Generazione dell'errore 2

L'errore viene generato quando il programma del microcomputer non funziona bene.

### Cause

- Il programma del microcomputer è in condizione anomala a causa di un fattore esterno come rumori, cadute di tensione momentanee, guasti di alimentazione temporanei, ecc.
- Scheda interna 1 guasta.

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



### Metodo di errore 3

Il sistema controlla il segnale di comunicazione tra l'unità interna e quella esterna.

# Generazione dell'errore 3

L'errore viene generato quando il circuito di trasmissione resta attivo.

# Cause

Questo errore può essere dovuto a un guasto della scheda 1 di unità interna.

## **Procedimento**

Sostituire la scheda per correggere il problema.

# 3.3 Protezione contro il congelamento o controllo dell'alta pressione

Codice di guasto

85

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna

| Condizione | LED A (verde) | LED B (verde) |
|------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             |
| guasto     | •             | •             |


**Errore** 

La seguente tabella illustra le 2 possibilità:

| Metodo errore   | Generazione dell'errore   |
|---|---|
| Durante il raffreddamento, la protezione contro il congelamento si attiva secondo la temperatura rilevata dal termistore sullo scambiatore di calore interno (R2T). | Durante il raffreddamento, l'errore viene generato quando T <sub>scambiatore di calore interno</sub> < 0 °C.                |
| Durante il riscaldamento, il controllo dell'alta pressione si attiva secondo la temperatura rilevata dal termistore sullo scambiatore di calore interno (R2T).      | Durante il riscaldamento, l'errore viene generato quando $T_{\text{scambiatore di calore interno}} > 67  ^{\circ}\text{C}.$ |

### Cause

- Arresto di funzionamento dovuto ad un filtro dell'aria otturato. Vedere "Pulire i filtri dell'aria" a pagina 3-69.
- Arresto di funzionamento dovuto ad un accumulo di polvere sullo scambiatore di calore interno.
- Arresto di funzionamento dovuto a passaggio d'aria insufficiente. Vedere "Disegno dimensionale" a pagina 1-8.
- Errore di rilevamento dovuto ad un guasto sul termistore dello scambiatore di calore interno (R2T).
- Errore di rilevamento dovuto a guasto sulla scheda 1 dell'unità interna.
- Carica di refrigerante errata.



# 3.4 Anomalia del motore del ventilatore

Codice di guasto

86

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED B (verde) |
|------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             |
| guasto     | •             | •             |

Metodo errore


Durante il funzionamento del motore del ventilatore, il circuito integrato di Hall rileva la velocità di rotazione.

Generazione dell'errore

Durante la massima velocità del motore del ventilatore, l'errore viene generato quando la velocità rilevata è minore del 50 % della modalità totale di alimentazione.

Cause

- Arresto funzionale dovuto ad un cortocircuito nell'avvolgimento del motore del ventilatore.
- Arresto funzionale dovuto ad una rottura di un filo nel motore del ventilatore.
- Arresto funzionale dovuto ad una rottura dei cavi di alimentazione del motore del ventilatore.
- Arresto funzionale dovuto ad un guasto del condensatore C70 nel motore del ventilatore
- Errore di rilevamento dovuto a guasto sulla scheda 1 dell'unità interna.
- Errore di rilevamento dovuto a guasto sulla scheda 2 dell'unità interna.



# 3.5 Anomalia del termistore

Codice di guasto

64,69

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED B (verde) |
|------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             |
| guasto     | •             | •             |

Metodo errore

La relazione tra le temperature rilevate dai termistori e la resistenza dei termistori si usa per determinare gli errori.

Generazione dell'errore

Durante il funzionamento del compressore, l'errore viene generato quando l'entrata del termistore è superiore a 4,96 V od inferiore a 0,04 V.

Cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:


- Connessione difettosa del connettore.
- Termistore guasto.
- Scheda guasta.

**Procedura** 

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:

EY: Termistore scambiatore di calore interno (R2T).

5 : Termistore temperatura ambiente interna (R1T).



# 3.6 Guasto di alimentazione o della scheda interna

Codice di guasto

\* o U4

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED B (verde) |
|------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             |
| guasto     | •             | *             |


Errore

La seguente tabella illustra le 2 possibilità:

| Metodo errore  | Generazione dell'errore   |
|--|---|
| Il programma interno controlla il funzionamento del microcomputer per rilevare tale errore.                            | L'errore viene generato quando il programma del microcomputer non funziona bene.  |
| Durante la comunicazione tra unità interna ed esterna, l'unità interna rileva i segnali provenienti da quella esterna. | Durante la comunicazione tra unità interna ed esterna, l'errore viene generato quando l'unità interna riceve un segnale di guasto dall'unità esterna. |

### Cause

- Display disattivato da un guasto d'alimentazione.
- Guasto del circuito di trasmissione/ricezione nelle schede interne 1 e 2.
- Il programma del microcomputer è in condizione anomala a causa di un fattore esterno come rumori, cadute di tensione momentanee, guasti di alimentazione temporanei, ecc.
- Guasto sulle schede 1 e 2 interne.



# 3.7 Errore di trasmissione segnale

## Codice di guasto

UЧ

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED B (verde) |
|------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             |
| guasto     | •             | •             |

#### Metodo errore


I dati ricevuti dalla sezione esterna attraverso la trasmissione interno/esterno del segnale vengono controllati per rilevare errori di trasmissione.

#### Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando i dati inviati dall'unità esterna non possono essere ricevuti normalmente, o quando il contenuto dei dati è anomalo.

### Cause

- Scheda interna 1 guasta.
- Scheda esterna 1 guasta.
- Errore di trasmissione del segnale dall'unità interna a quella esterna, a causa di errori di cablaggio.
- Errore di trasmissione del segnale dall'unità interna a quella esterna, a causa di forme d'onda dell'alimentazione disturbate. Vedere "Controllo della forma d'onda dell'alimentazione" a pagina 3-62.
- Errore di trasmissione del segnale dall'unità interna a quella esterna dovuto alla rottura di un cavo di collegamento tra le unità interna ed esterna.



# 4 Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le Unità esterne

# 4.1 Contenuto del capitolo

### Introduzione

Durante la prima fase della sequenza di ricerca guasti, è importante interpretare l'indicazione di guasto sul display del telecomando Ciò può aiutare a trovare la causa del problema sulle unità esterne.



- L'indicazione di guasto dell'unità interna ha la priorità. Vedere "Visione d'insieme delle indicazioni di guasto per le unità interne" a pagina 3-23.
- Alcuni guasti non sono indicati direttamente sul telecomando perché devono essere generati diverse volte. Se si desidera controllare subito, si può verificare l'indicazione LED sulla scheda interna.

### Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento   | Codice di guasto | Arresto dopo | Vedere pag  |
|---|------------------|--------------|-------------|
| 4.2 – Rilevamento quantità insufficiente di gas                             | UO               | 4 volte      | pagina 3-36 |
| 4.3 – Tensione bassa o sovratensione del circuito principale                | U2               | 16 volte     | pagina 3-38 |
| 4.4 – OL attivato   | ES               | 2 volte      | pagina 3-40 |
| 4.5 - Temperatura del tubo di scarico Anomalia                              | F3               | 4 volte      | pagina 3-42 |
| 4.6 – Errore di avvio del compressore                                       | E6               | 16 volte     | pagina 3-43 |
| 4.7 – Aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione                     | LY               | 4 volte      | pagina 3-45 |
| 4.8 – Errore del trasformatore di corrente                                  | H8               | 4 volte      | pagina 3-47 |
| 4.9 – Errore della corrente in uscita                                       | LS               | 16 volte     | pagina 3-49 |
| 4.10 – Errore di sovracorrente in entrata                                   | -                | 1 volta      | pagina 3-51 |
| 4.11 – Aumento di temperatura del quadro elettrico                          | -                | 1 volta      | pagina 3-53 |
| 4.12 – Scheda esterna guasta  | *                | 1 volta      | pagina 3-55 |
| 4.13 – Anomalia del termistore  | P4,J3,J6,H9      | 4 volte      | pagina 3-56 |
| 4.14 – Guasto sulla scheda esterna e sul circuito di trasmissione-ricezione | *                | 1 volta      | pagina 3-57 |

# 4.2 Rilevamento quantità insufficiente di gas

## Codice di guasto

UO

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | •             | •             | 0             | 0             |

### Metodo errore

La quantità insufficiente di gas viene rilevata tramite la corrente in entrata controllata dal trasformatore di corrente ed il controllo di frequenza.

#### Generazione dell'errore

L'errore viene generato durante il controllo della corrente in entrata quando:

I in entrata < [12/256 (A/Hz) x f<sub>funzionamento</sub>-1,75] quando f<sub>funzionamento</sub> > 74 Hz per un periodo di 14 secondi.

Il sistema si arresta quando l'errore è confermato 4 volte.




Il timer si ripristina automaticamente quando non ci sono altre anomalie per 60 minuti di tempo di funzionamento continuato dopo la prima generazione dell'errore.

- OL attivato E5
- aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione LЧ
- rilevamento quantità di gas insufficiente UO
- errore di avvio del compressore E6
- errore del trasformatore di corrente H8
- anomalia sul termistore J3.

### Cause

- gas insufficiente a causa di perdite di refrigerante.
- calo della corrente in entrata a causa di compressione inadeguata del compressore.



# 4.3 Tensione bassa o sovratensione del circuito principale

Codice di guasto

U2

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | 0             | •             | •             | 0             |

Metodo errore

L'errore viene rilevato con una caduta di tensione momentanea, una rotazione del compressore irregolare dovuta a un guasto di alimentazione, o con un circuito di rilevamento della sovratensione sulla scheda.

Generazione dell'errore


Il sistema si arresta quando l'errore è confermato 16 volte.



Il timer si ripristina automaticamente quando il compressore funziona normalmente per 8 secondi.

Cause

- Caduta di tensione momentanea.
- Alimentazione assente a causa di un guasto al relè del circuito principale.
- Guasto di alimentazione sulla scheda 1 esterna.
- Schema del circuito rotto sulla scheda 1 esterna.
- Disfunzione dei condensatori C1R e C2R.
- Compressore guasto.
- Disfunzione dell'interruttore a stato solido SSR1 sulla scheda 1 esterna. Vedere "controllo SSR1" a pagina 3-68.



## 4.4 OL attivato

## Codice di guasto

85

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | 0             | •             | 0             | •             |

#### Metodo errore

La protezione interna del compressore viene rilevata tramite la condizione di apertura della protezione interna del compressore.

#### Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando l'attivazione della protezione interna viene inviata dal circuito interno di protezione al microcomputer. Il contatto si apre a 120 °C ± 3 °C e si chiude a 95 °C ± 10 °C.

Il sistema si arresta quando l'attivazione della protezione interna viene rilevata 2 volte.




Il timer si ripristina automaticamente quando non ci sono altre anomalie per 60 minuti di tempo di funzionamento continuato dopo la prima generazione dell'errore.

- aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione LЧ
- rilevamento quantità di gas insufficiente UD
- errore di avvio del compressore E5.

## Cause

- OL attivato a causa della quantità insufficiente di refrigerante.
- Rilevamento di errore a causa di un guasto del contatto di sovraccarico.
- OL attivato a causa del quasto della valvola a 4 vie. Vedere "Guasto della valvola a quattro vie" a pagina 3-18.
- Rilevamento di errore dovuto a guasto del connettore S40.
- Errore di rilevamento dovuto alla rottura di un cavo nello schermo per protezione Q1L interno.
- Errore di rilevamento dovuto a guasto della scheda esterna 1.
- Errore di rilevamento dovuto a pressione insufficiente nelle tubazioni.



# 4.5 Temperatura del tubo di scarico Anomalia

Codice di guasto

F3

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | 0             | •             | 0             | •             |

Metodo errore

L'errore viene rilevato attraverso il termistore del tubo di scarico R3T.

Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando il termistore del tubo di scarico viene scollegato.

Il sistema si arresta quando l'errore viene generato 4 volte.



Il timer si ripristina automaticamente quando non ci sono altre anomalie per 60 minuti di tempo di funzionamento continuato dopo la prima generazione dell'errore.

Cause

La causa può essere un termistore di scarico R3T scollegato.

Procedura

# 4.6 Errore di avvio del compressore

Codice di guasto

83

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | •             | 0             | 0             | •             |

Metodo errore


Gli errori di avvio del compressore vengono rilevati mediante i dati di rotazione provenienti dagli avvolgimenti del motore del compressore.

Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando il compressore prova il riavvio 16 volte nell'arco di 60 minuti.

Cause

- Errore di avvio dovuto ad un cavo di giunzione scollegato del compressore.
- Errore di avvio dovuto a guasto del compressore.
- Errore di avvio dovuto a guasto della scheda esterna 1.
- Errore di avvio dovuto alla valvola d'arresto chiusa.
- Errore di avvio dovuto a guasto sulla valvola di espansione motorizzata.



# 4.7 Aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione

## Codice di guasto

L۲

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | •             | •             | •             | 0             |

#### Metodo errore

Durante il funzionamento del compressore, l'aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione viene rilevato tramite la temperatura del termistore del quadro elettrico d'irradiazione R4T.

### Generazione dell'errore

Durante il funzionamento del compressore, l'errore viene generato quando  $T_{aletta\ d'irradiazione} > 87\ ^{\circ}C$ .

Il sistema si arresta quando l'errore è rilevato 4 volte.




Il timer si ripristina automaticamente quando non ci sono altre anomalie per 60 minuti di tempo di funzionamento continuato dopo la prima generazione dell'errore:

- aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione L'4.
- rilevamento quantità di gas insufficiente UD.
- errore di avvio del compressore E5.

# Cause

- Aumento di temperatura dell'aletta dovuto a guasto del ventilatore esterno.
- Aumento di temperatura dell'aletta causa corto circuito.
- Rilevamento dovuto a guasto sul termistore del quadro elettrico d'irradiazione (R4T).
- Errore di rilevamento dovuto a connessione difettosa del connettore.
- Errore di rilevamento dovuto a guasto della scheda esterna 1 o della scheda esterna 2.



# 4.8 Errore del trasformatore di corrente

Codice di guasto

Н8

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità esterna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | 0             | 0             | •             | •             |

Metodo errore

Gli errori del trasformatore di corrente vengono rilevati tramite la frequenza di funzionamento del compressore e la corrente in entrata di CT1.


Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando la frequenza di funzionamento del compressore è superiore a 56 Hz e l'entrata del trasformatore di corrente è inferiore a 0,08 V.

Il sistema si arresta quando l'errore del trasformatore di corrente viene generato 4 volte.

Cause

- Guasto del transistor di alimentazione TRM1.
- Rottura di un filo o connessione difettosa del cablaggio interno.
- Guasto del reattore L1R.
- Scheda esterna 1 guasta.



# 4.9 Errore della corrente in uscita

## Codice di guasto

L5

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | •             | 0             | 0             | 0             |

### Metodo errore

La sovracorrente in uscita viene rilevata con la corrente che passa nel trasformatore di corrente CT1.

### Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando il circuito di rilevamento della sovracorrente in uscita invia un segnale di sovracorrente in uscita al microcomputer.


Il sistema si arresta quando l'errore è confermato 16 volte.



Il timer si ripristina automaticamente quando il compressore funziona per 8 minuti senza tensione bassa, blocco del ventilatore o sovracorrente in uscita.

#### Cause

- Sovracorrente dovuta ad un guasto del transistor di alimentazione TRM1.
- Sovracorrente dovuta a cablaggio interno errato.
- Sovracorrente dovuta ad errata tensione di alimentazione.
- Sovracorrente dovuta a guasto della scheda esterna 1.
- Sovracorrente dovuta alla valvola d'arresto chiusa.
- Sovracorrente dovuta a guasto del compressore.
- Sovracorrente dovuta a condizioni d'installazione errate.



# 4.10 Errore di sovracorrente in entrata

## Codice di guasto

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | •             | 0             | •             | 0             |

### Metodo errore


Durante il funzionamento del compressore, la sovracorrente in entrata viene controllata usando la corrente in entrata rilevata dal trasformatore di corrente CT1.

### Generazione dell'errore

Durante il funzionamento del compressore, l'errore viene generato quando la corrente in entrata resta superiore a 17 A per 2,5 secondi.

### Cause

- Sovracorrente dovuta a guasto del compressore.
- Sovracorrente dovuta ad un guasto del transistor d'alimentazione TRM1.
- Sovracorrente dovuta a guasto del condensatore elettrolitico C1R o C2R sul circuito dell'invertitore.
- Sovracorrente dovuta a guasto della scheda esterna 1.
- Sovracorrente dovuta a corto circuito.



# 4.11 Aumento di temperatura del quadro elettrico

## Codice di guasto

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | 0             | 0             | •             | 0             |

### Metodo errore

Durante il funzionamento del compressore, l'aumento di temperatura del quadro elettrico viene rilevato con il termistore del quadro elettrico d'irradiazione R4T.

### Generazione dell'errore


Durante il periodo di riposo del compressore, l'errore viene generato quando la temperatura del termistore sul quadro elettrico d'irradiazione raggiunge 80 °C.

### Cause

- Aumento di temperatura del quadro elettrico dovuto a guasto del ventilatore esterno.
- Aumento di temperatura del quadro elettrico causa corto circuito.
- Errore di rilevamento dovuto a guasto sul termistore del quadro elettrico d'irradiazione (R4T).
- Errore di rilevamento dovuto a connessione difettosa del connettore.
- Errore di rilevamento dovuto a guasto della scheda esterna 1.

### **Procedura**

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



## 4.12 Scheda esterna guasta

### Codice di guasto

\*

#### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | 0             | -             | -             | -             | -             |

#### Metodo errore

Il programma interno controlla il funzionamento del microcomputer per rilevare tale errore.

#### Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando il programma del microcomputer non funziona bene.


### Cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Il programma del microcomputer è in condizione anomala a causa di un fattore esterno come rumori, cadute di tensione momentanee, guasti di alimentazione temporanei, ecc.
- Scheda esterna 1 guasta.

### Procedura

Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:



## 4.13 Anomalia del termistore

Codice di guasto

P4, J3, J6, H9

Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | 0             | 0             | •             | •             |

Metodo errore

Per determinare gli errori dei termistori si usano le temperature rilevate dagli stessi.

Generazione dell'errore

L'errore viene generato quando l'entrata del termistore è superiore a 4,96 V od inferiore a 0,04 V.

Cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Connessione difettosa del connettore.
- Termistore guasto.
- Scheda esterna 1 guasta.

**Procedura** 


Il seguente diagramma di flusso mostra il processo di ricerca guasti:

P4: Termistore quadro elettrico d'irradiazione (R4T)

법3 : Termistore del tubo di scarico (R3T)

 $\mbox{$^{\mbox{L}S}$}: \mbox{Termistore scambiatore di calore esterno (R2T)}$ 

H9: Termistore ambiente esterno (R1T)



## 4.14 Guasto sulla scheda esterna e sul circuito di trasmissione-ricezione

Codice di guasto

\*

### Indicazione LED

La seguente tabella mostra le indicazioni LED dell'unità interna:

| Condizione | LED A (verde) | LED 1 (rosso) | LED 2 (rosso) | LED 3 (rosso) | LED 4 (rosso) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normale    | •             | •             | •             | •             | •             |
| guasto     | •             | _             | _             | _             | _             |

### Errore


La seguente tabella illustra le 2 possibilità:

| Metodo errore  | Generazione dell'errore  |
|--|--|
| Il programma interno controlla il funzionamento del microcomputer per rilevare tale errore.  | L'errore viene generato quando il programma del microcomputer non funziona bene.   |
| I dati ricevuti dall'unità esterna attraverso la trasmissione<br>del segnale interno-esterno vengono controllati dall'unità<br>interna per rilevare errori di questo tipo. | L'errore viene generato quando i dati trasmessi<br>dall'unità esterna non possono essere ricevuti<br>correttamente dall'unità interna. |

#### Cause

Il seguente elenco mostra le possibili cause:

- Display disattivato da un guasto d'alimentazione.
- Guasto sul circuito di trasmissione-ricezione del segnale della scheda esterna 1.
- Il programma del microcomputer è in condizione anomala a causa di un fattore esterno come rumori, cadute di tensione momentanee, guasti di alimentazione temporanei, ecc.
- Scheda esterna 1 guasta.



## 5 Controlli ulteriori e riparazione per la diagnosi delle anomalie

## 5.1 Contenuto del capitolo

Introduzione

Questo capitolo spiega come controllare le unità per eseguire una buona ricerca guasti.

Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento                              | Vedere<br>pag |
|--|---------------|
| 5.2 – Controllo delle unità interne    | pagina 3-60   |
| 5.3 – Controllo delle unità esterne    | pagina 3-62   |
| 5.4 – Riparazione per le unità esterne | pagina 3-69   |
| 5.5 – Riparazione per le unità esterne | pagina 3-82   |

## 5.2 Controllo delle unità interne

Controllo del circuito integrato Hall (85) Controllare il circuito integrato Hall quando il codice di guasto 85 viene visualizzato sul display.

Per controllare il circuito integrato Hall, procedere come segue:

| Fase | Azione  |  |  |
|------|---|--|--|
| 1    | Verificare che il connettore interno S7 sulla scheda 1 interna sia collegato correttamente.     |  |  |
|      | 1 Grigio (alimentazione)  |  |  |
|      | 2 Porpora (segnali)   |  |  |
|      | 3 Blu (terra)   |  |  |
| 2    | Verificare che l'alimentazione sia presente, e che l'unità non sia in funzione.                 |  |  |
| 3    | Misurare la tensione tra i pin 1 e 3 di S7.   |  |  |
| 4    | Ruotare di un giro il ventilatore a mano e misurare gli impulsi generati tra i pin 2 e 3 di S7. |  |  |
| 5    | Eseguire il controllo facendo un confronto:   |  |  |
|      | Se allora   |  |  |
|      | la tensione misurata tra i pin 1 e 3 non è pari a 5 V sostituire la scheda 1 interna.           |  |  |
|      | gli impulsi generati non sono pari a 3 sostituire il motore del ventilatore.                    |  |  |
|      | la tensione misurata non è pari a 5 V e gli impulsi sostituire la scheda 1 interna.             |  |  |

Controllo della tensione in uscita dalla scheda 2 interna (니니) Controllare la tensione in uscita dalla scheda 2 interna quando il codice di UY viene visualizzato sul display.

Per controllare la tensione in uscita dalla scheda 2 interna, procedere come segue:

| Fase | Azione   |
|------|--|
| 1    | Verificare che il connettore S36 sulla scheda 2 interna sia collegato correttamente.   |
| 2    | Misurare la tensione tra i pin 4 e 6 e tra i pin 4 e 7.  |
|      | Uscita del motore del ventilatore  Uscita del motore del ventilatore  Trasmissione (ricezione) sezione  Trasmissione (in trasmissione) sezione |
|      | In caso contrario, sostituire la scheda 2 interna.   |

Controllo resistenza termistore (P4, J3, J8, H9) Controllare la resistenza del termistore quando il codice di guasto P4, J3, J6, o H9 viene visualizzato sul display.

Per controllare la resistenza dei termistori, procedere come segue:


| Fase | Azione   |
|------|--|
| 1    | Rimuovere i connettori dei termistori sulle schede.  |
|      | Per ulteriori informazioni su questi sensori, si veda "Schemi elettrici" a pagina 1-15 e "Funzioni dei termistori" a pagina 2-4. |
| 2    | Leggere la temperatura.  |
| 3    | Misurare la resistenza.  |
|      | Tester   |
| 4    | Controllare che i valori misurati corrispondano ai valori riportati nella seguente tabella.                                      |

| Temperatura | Valore del resistore |
|-------------|----------------------|
| °C          | kΩ                   |
| -20         | 211                  |
| -15         | 150                  |
| -10         | 116,5                |
| -5          | 88                   |
| 0           | 67,2                 |
| 5           | 51,9                 |
| 10          | 40                   |
| 15          | 31,8                 |
| 20          | 25                   |
| 25          | 20                   |
| 30          | 16                   |
| 35          | 13                   |
| 40          | 10,6                 |
| 45          | 8,7                  |
| 50          | 7.2                  |

## 5.3 Controllo delle unità esterne

Controllo trasformatore di corrente

Controllare la corrente del trasformatore di corrente CT1 con l'oscilloscopio.



Controllo della forma d'onda dell'alimentazione

La seguente tabella spiega come controllare la forma d'onda di alimentazione:

| Fase | Azione   |
|------|--|
| 1    | Misurare la forma d'onda dell'alimentazione tra i pin 1 e 3 di X1M.                    |
| 2    | Controllare che la forma d'onda di alimentazione sia una sinusoide:                    |
|      |  |
| 3    | Controllare si ci sono disturbi sulla forma d'onda vicino allo zero incrociato:        |
| 4    | Regolare la tensione di alimentazione o contattare la società per l'energia elettrica. |

Controllo del transistor d'alimentazione

Per controllare il transistor d'alimentazione TRM1, procedere come segue:



Prima del controllo, accertarsi che la tensione tra terminale positivo (+) e terminale negativo (-) del transistor d'alimentazione sia pari a circa 0 V.

| Fase | Azione   |  |                         |                             |  |
|------|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| 1    | Disconnettere S30 dalla scheda 1 esterna.        |  |                         |                             |  |
| 2    | Eseguire il controllo seguente con un tester:    |  |                         |                             |  |
|      | Terminale negativo (-) del tester analogico      | Terminale positivo (+) del tester analogico      | Normale<br>gamma        | Inaccettabile               |  |
|      | Terminale positivo (+) di tester digitale        | Terminale negativo (-) di tester digitale        | di<br>resistenza        | gamma<br>di resistenza      |  |
|      | polo positivo (+) del transistor d'alimentazione | U-V-W  | k $\Omega$ a M $\Omega$ | cortocircuito (0Ω) o aperto |  |
|      | U-V-W  | polo negativo (-) del transistor d'alimentazione |                         |                             |  |
|      | polo negativo (-) del transistor d'alimentazione | U-V-W  |                         |                             |  |
|      | U-V-W  | polo positivo (+) del transistor d'alimentazione |                         |                             |  |

# Controllo della tensione del condensatore

Per controllare le tensioni dei condensatori C1R e C2R, procedere come segue:

| Fase | Azione   |
|------|--|
| 1    | Far funzionare l'unità per alcuni minuti.  |
| 2    | Arrestarla con l'interruttore principale.  |
|      | Quando l'unità viene arrestata con il telecomando, i condensatori si scaricano. Questo provoca misurazioni inesatte.   |
| 3    | Misurare la tensione tra terminale positivo (+) e terminale negativo (-) del transistor d'alimentazione TRM1 con un multi-tester (modalità CC).  |
|      | La tensione dei condensatori viene misurata tra i terminali positivo (+) e negativo (-) del transistor d'alimentazione TRM1, mentre i terminali positivo (+) e negativo (-) dei condensatori sono collegati ai terminali positivo (+) e negativo (-) del transistor. |
| 4    | Se la tensione è 130 V ±30 V in CC, i condensatori funzionano correttamente.   |



Durante il funzionamento, la tensione dei condensatori C1R e C2R è pari a 280 V.

Controllo della corrente in uscita dal transistor d'alimentazione Per controllare la corrente in uscita dal transistor d'alimentazione, procedere come segue:


| Fase | Azione   |                                 |  |
|------|--|---------------------------------|--|
| 1    | Rimuovere i pannelli.  |                                 |  |
| 2    | Per misurare la corrente, collegare uno strumento misuratore a morsetto al filo rosso (U), giallo (V) o blu (W) dentro il compressore.   |                                 |  |
|      | Evitare di cortocircuitare i terminali dei cavi ro   | sso, giallo e blu.              |  |
|      | Non toccare i terminali dei cavi rosso, giallo e blu quando sono alimentati.   |                                 |  |
| 3    | Eseguire il raffreddamento forzato.  |                                 |  |
| 4    | Quando la frequenza in uscita si è stabilizzata, misurare la corrente in uscita su ogni fase.  |                                 |  |
|      | Se allora  |                                 |  |
|      | Le correnti in uscita di ogni fase sono bilanciate la situazione è normale   |                                 |  |
|      | una delle fasi è sbilanciata   | sostituire la scheda esterna 1. |  |
|      | Se il compressore si ferma prima che la frequenza in uscita si stabilizzi, misurare la tensione in uscita. Vedere "Controllo della tensione in uscita dal transistor d'alimentazione" a pagina 3-65. |                                 |  |

Controllo della tensione in uscita dal transistor d'alimentazione Per controllare la tensione in uscita dal transistor d'alimentazione TRM1, procedere come segue:

| Fase | Azione  |   |
|------|---|---|
| 1    | Rimuovere i pannelli.   |   |
| 2    | Per misurare la tensione, collegare uno strumento per misurazioni multiple tra il filo rosso (U) e blu (W) sul compressor  Compressor  Rosso  Blu  Strumento per misurazioni multiple Campo di tensione  Evitare di cortocircuitare i terminali dei cavi rosso, giallo e blu.  Non toccare i terminali dei cavi rosso, giallo e blu quando sono alimentati. |   |
| 3    | Eseguire il raffreddamento forzato.   |   |
| 4    | Misurare la tensione tra l'avvio del funzioname<br>e un arresto dovuto ad un guasto del trasforma   |   |
| 5    | Ripristinare l'alimentazione.   |   |
| 6    | Collegare lo strumento per misurazioni multiple tra le altre 2 combinazioni di cavi.  |   |
| 7    | Eseguire di nuovo il raffreddamento forzato per misurare le altre combinazioni di fase.   |   |
| 8    | Misurare di nuovo la tensione per altre combinazioni di fase.   |   |
| 9    | Confrontare le tensioni U-V, U-W e V-W con la linea continua sottostante:  V  185 V  anormale normale anormale inizio  15 secondi  t  |   |
|      | Se allora   |   |
|      | Le tensioni sono simili alle tensioni sulla linea continua soprastante  | la scheda 1 di output è normale.  |
|      | una delle tensioni non è simile alle tensioni<br>sulla linea continua soprastante   | controllare il cavo tra il transistor<br>d'alimentazione ed il compressore. Se<br>è normale, sostituire la scheda 1<br>esterna. |


# Controllo sistema refrigerante

Per controllare il sistema refrigerante, procedere come segue:




# Controllo delle condizioni d'installazione

Per controllare la condizione d'installazione, procedere come segue:



# Controllo raddrizzatore

Per controllare il raddrizzatore, procedere come segue:




| Terminale negativo (-)<br>del tester analogico | Terminale positivo (+)<br>del tester analogico | Normale<br>gamma        | Inaccettabile<br>gamma di<br>resistenza |  |
|--|--|-------------------------|---|--|
| Terminale positivo (+)<br>per tester digitale  | Terminale negativo (-)<br>per tester digitale  | di resistenza           |   |  |
| ©  | <b>+</b>                                       | k $\Omega$ a M $\Omega$ | 0 oppure ∞                              |  |
| <b>(+)</b>                                     | ©  | ∞                       | 0                                       |  |
| $\odot$  | $\bigcirc$                                     | ∞                       | 0                                       |  |
| $\bigcirc$                                     | ©  | k $\Omega$ a M $\Omega$ | 0 oppure ∞                              |  |



Quando il componente è danneggiato, rimuovere il composto termico dal terminale. Prima di installare un raddrizzatore nuovo, sostituire il composto con composto nuovo.

# Controllo della pressione di scarico

Per controllare la pressione di scarico, procedere come segue:




### controllo SSR1

Per controllare l'interruttore a stato solido SSR1, procedere come segue:



Prima del controllo, adottare le seguenti misure:

- Accertarsi che l'alimentazione sia spenta.
- Accertarsi che il carico elettrico venga scaricato da C1R e C2R.



## 5.4 Riparazione per le unità esterne

Filtro depuratore aria

Il filtro depuratore d'aria (filtro elettrostatico) cattura particelle di polline e fumo di sigarette fino a 0,01 micron mediante cariche elettrostatiche. Viene inoltre montato un filtro deodorante al carbonio attivo a forma di rete per assorbire e filtrare le particelle degli odori. Il filtro deve essere pulito quando la spia di pulizia lampeggia. In ambienti polverosi si raccomanda di pulirli ogni 2 settimane.

### Pulire i filtri dell'aria

Per pulire i filtri dell'aria, procedere come segue:

| Fase | Azione   | Disegno                               |
|------|--|---------------------------------------|
| 1    | Arrestare il funzionamento e spegnere l'interruttore.  |                                       |
| 2    | Aprire la griglia frontale<br>sollevandola tramite le due<br>linguette sui due lati. Sollevare<br>finché si ode un clic.   | AP Outes                              |
| 3    | Premere il pulsante di ripristino della spia di pulizia.   | CLEANING<br>LAMP<br>CLEANING<br>RESET |
| 4    | Estrarre i filtri spingendoli un poco verso l'alto e poi verso ilbasso.  |                                       |
| 5    | Estrarre i filtri depuratori dell'aria per pulirli con acqua od un aspirapolvere. Se la polvere rimane sui filtri, lavarli con un detergente neutro diluito in acqua. Quindi asciugarli al fresco. |                                       |
| 6    | Rimettere a posto i filtri depuratori dell'aria.   |                                       |
| 7    | Chiudere la griglia frontale nei 3 punti indicati dalle frecce.  |                                       |

# Sostituzione dei filtri depuratori dell'aria

Per sostituire i filtri depuratori dell'aria, procedere come segue:

| Fase | Azione   | Disegno   |
|------|--|-----------|
| 1    | Aprire la griglia frontale<br>sollevandola tramite le due<br>linguette sui due lati. Sollevare<br>finché si ode un clic.   | NY DIAGO. |
| 2    | Estrarre i filtri depuratori<br>dell'aria sganciando le quattro<br>staffe.   |           |
| 3    | Staccare l'elemento filtro.  |           |
| 4    | Attaccarne uno nuovo.  In ambienti polverosi si raccomanda di sostituire i filtri ogni tre mesi.  Per ordinare un filtro dell'aria con telaio (2 pezzi/1 set), fare riferimento al numero KAF918A41 e per ordinare un filtro dell'aria con telaio (4 pezzi/2 set), fare riferimento al numero KAF918A42. |           |
| 5    | Attaccare i filtri depuratori d'aria.  |           |
| 6    | Rimettere a posto i filtri dell'aria.  |           |
| 7    | Chiudere la griglia frontale nei 3 punti indicati dalle frecce.  |           |


Per aprire o chiudere il coperchio di servizio Per aprire o chiudere il coperchio di servizio, o per modificare le impostazioni nella sede d'installazione, procedere come segue:


| Fase | Azione   | Disegno             |
|------|--|---------------------|
| 1    | Rimuovere il coperchio di servizio con un cacciavite.  |                     |
| 2    | Aprire il coperchio di servizio.   |                     |
| 3    | Modificare le impostazioni:  Il timer promemoria è impostato su OFF in fabbrica.  L'indicazione del filtro può essere ripristinata.  In ambienti polverosi, pulire il filtro ogni due settimane per risparmiare energia. | CLEANING LAMP RESET |

# Rimozione della scheda

Per asportare la scheda, procedere come segue:

| Fase | Azione  | Disegno |
|------|---|---------|
| 1    | Rimuovere la vite del coperchio di servizio.  |         |
| 2    | Allentare i tre fermi del quadro elettrico.   |         |
| 3    | Rimuovere il coperchio della scatola.   |         |
| 4    | Scollegare il connettore S6 della scheda 1 interna.  Non toccare i cavi di alimentazione del connettore mentre viene scollegato, ma estrarre il terminale del connettore. | PCB1    |






| Fase | Azione   | Disegno |
|------|--|---------|
| 10   | Rimuovere la scheda 4 interna.  Accertarsi di montare il termistore temperatura ambiente R1T nella direzione corretta. |         |

# Rimozione del motore deflettore

Per asportare il motore del deflettore, procedere come segue:


| Fase | Azione  | Disegno |
|------|---|---------|
| 1    | Aprire il gruppo lanterna.  |         |
| 2    | Rimuovere le 2 viti.  |         |
| 3    | Rimuovere il gruppo della scatola del deflettore.  Le viti di montaggio per la scatola del deflettore differiscono in lunghezza dalle viti del motore del deflettore. |         |



# Rimozione del quadro elettrico

Per asportare il quadro elettrico, procedere come segue:

| Fase | Azione   | Disegno |
|------|--|---------|
| 1    | Rimuovere il termistore scambiatore di calore interno R2T.   |         |
| 2    | Scollegare S1, S7 e S6 del quadro elettrico.  Non toccare i cavi di alimentazione del connettore mentre viene scollegato, ma estrarre il terminale del connettore. |         |
| 3    | Rimuovere la vite posizionata in fondo al quadro elettrico.  |         |



Rimozione del rotore e del motore del ventilatore

Per asportare il rotore e il motore del ventilatore, procedere come segue:


| Fase | Azione  | Disegno |
|------|---|---------|
| 1    | Rimuovere il pannello laterale destro.  |         |
| 2    | Rimuovere le 3 viti.  |         |
| 3    | Rimuovere dall'unità il rotore ed il motore del ventilatore, insieme.                               |         |
| 4    | Allentare la vite di arresto a testa esagonale sul rotore del ventilatore, per asportare il motore. |         |

| Fase | Azione   | Disegno |
|------|--|---------|
| 5    | Premere il cuscinetto dall'esterno con le dita per rimuoverlo. |         |

## 5.5 Riparazione per le unità esterne

Rimozione del ventilatore elicoidale e del motore Per asportare il ventilatore elicoidale ed il motore, procedere come segue:


| Fase | Azione   | Disegno |
|------|--|---------|
| 1    | Rimuovere il coperchio a prova di gocciolamento per le parti elettriche.  Non rompere il coperchio.  |         |
| 2    | Scollegare il connettore S70 della scheda 2.  Non toccare i cavi di alimentazione del connettore mentre viene scollegato, ma estrarre il terminale del connettore. |         |
| 3    | Rimuovere il cavo di alimentazione del motore attraverso l'apertura tra il termistore temperatura scambiatore di calore interno R3T e le parti elettriche.         |         |
| 4    | Rimuovere il dado per<br>asportare il ventilatore<br>elicoidale.   |         |




# Rimozione delle parti elettriche

Per asportare le parti elettriche, procedere come segue:

| Fase | Azione   | Disegno |
|------|--|---------|
| 1    | Rimuovere le 3 viti per<br>asportare la bocca a<br>campana.  |         |
| 2    | Sganciare il fermo sulla parte superiore.  |         |
| 3    | Scollegare il connettore S80 della scheda 1 esterna.  Non toccare i cavi di alimentazione del connettore mentre viene scollegato, ma estrarre il terminale del connettore. | TAB1    |






# Rimozione del reattore

Per asportare il reattore, procedere come segue:

| Fase | Azione   | Disegno                                   |
|------|--|---|
| 1    | Rimuovere le 2 viti di fissaggio.                | Separare pannello  Coperchio del reattore |
| 2    | Rilasciare i cavi di alimentazione del reattore. | Morsetto di cavo                          |



| Fase | Azione  | Disegno |
|------|---|---------|
| 6    | Far scorrere verso di sé il reattore, per rimuoverlo.  La piastra di base del reattore è inserita nella parte inferiore della fenditura del telaio. |         |

# Parte 4 Messa in funzione e prova di funzionamento

### Introduzione

La messa in funzione e la prova di funzionamento sono pratiche ben note nella tecnologia di manutenzione. Questa sezione offre un approccio sistematico alle verifiche della prova di funzionamento che garantisce un'installazione ed un funzionamento ottimale dell'unità. Si raccomanda quindi di leggere attentamente i capitoli di questa sezione.

### Contenuto della sezione

Questa sezione contiene i seguenti capitoli:

| Argomento  | Vedere pag |
|--|------------|
| 1 – Verifiche prima della prova di funzionamento | pagina 4-3 |
| 2 – Prova di funzionamento e Dati operativi      | pagina 4-7 |

## 1 Verifiche prima della prova di funzionamento

### 1.1 Contenuto del capitolo

Introduzione

Questo capitolo spiega come controllare l'unità prima della prova di funzionamento, per garantirne il funzionamento ottimale.

Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento                                     | Vedere pag. |
|---|-------------|
| 1.2 - Verifiche per la prova di funzionamento | pagina 4-4  |
| 1.3 – Impostazione del telecomando            | pagina 4-5  |

### 1.2 Verifiche per la prova di funzionamento

## Controllo dell'installazione

Segue una lista di controllo:

- L'unità esterna, l'unità interna e i cavi di collegamento si trovino ad almeno 1 metro di distanza da apparecchi radiotelevisivi. Ciò serve a proteggere il condizionatore dalle interferenze.
- Accertarsi che l'aria venga distribuita in tutto l'ambiente.
- La parete sia in grado di reggere il peso dell'unità interna.
- L'unità non sia esposta alla luce diretta.
- Non vi siano ostruzioni all'ingresso e all'uscita dell'aria.
- Il foro nella parete verso il lato esterno per il passaggio delle linee frigorifere, dei cavi elettrici e della linea di drenaggio possa essere eseguito senza alcun impatto sulla struttura dell'edificio.

## Verifiche prima della prova di funzionamento

Segue una lista di controllo:

- Misurare la tensione sul primario dell'interruttore di sicurezza, e verificare che sia pari a 230 V ± 10 %.
- Controllare che le valvole d'arresto liquido e gas siano completamente aperte.
- Evitare l'utilizzo di un'alimentazione condivisa da un'altra apparecchiatura.

## Verifiche della prova di funzionamento

Per eseguire la prova di funzionamento, controllare i seguenti punti:

| Punti di controllo   | Altrimenti   |  |
|--|--|--|
| L'unità è ben fissata ai sostegni?   | -  |  |
| Le bocche di presa e di mandata aria delle unità interne ed esterne sono tutte libere da ostruzioni? | Scarso raffreddamento. Scarso riscaldamento.       |  |
| La condensa riesce a defluire regolarmente?  | Si verificano perdite d'acqua.                     |  |
| Le tubazioni sono adeguatamente isolate termicamente?  | Si verificano perdite d'acqua.                     |  |
| Si è provveduto a verificare che non ci siano perdite di gas dalle connessioni?                      | Scarso raffreddamento.<br>Scarso riscaldamento.    |  |
| La tensione di alimentazione è conforme alle specifiche sulla targhetta d'identificazione?           | Funzionamento scorretto.                           |  |
| Il cavo di terra è installato secondo le normative locali in vigore?                                 | Eventuali dispersioni di corrente sono pericolose. |  |
| Il cavo di terra è correttamente collegato a massa?  | Danni ai cavi.                                     |  |
| I cavi sono dimensionati come specificato?   | Danni ai cavi.                                     |  |
| L'unità riceve il segnale del telecomando?   | L'unità non funziona.                              |  |

### 1.3 Impostazione del telecomando

Interruttore indirizzo

L'interruttore di indirizzo viene utilizzato quando una o due unità interne sono installate in uno stesso locale.


- un'unità interna: interruttore d'indirizzo impostato su 1
- due unità interne in un locale: interruttore d'indirizzo impostato su 2.



Accertarsi di impostare l'interruttore d'indirizzo sul PCB 1 dell'unità interna. Vedere "Scheda principale1" a pagina 1-17.

Disegno

Il seguente disegno mostra la posizione dell'interruttore d'indirizzo:



## 2 Prova di funzionamento e Dati operativi

### 2.1 Contenuto del capitolo

### Introduzione

I seguenti disegni e tabelle offrono una visione d'insieme delle misurazioni che si possono effettuare. Usarli come guida durante la messa in funzione.



Per la posizione delle misurazioni, si fa riferimento allo schema delle tubazioni e a quello elettrico nella sezione 1.

### Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento                     | Vedere pag |
|-------------------------------|------------|
| 2.2 – Dati operativi generali | pagina 4-8 |
| 2.3 – Limiti di funzionamento | pagina 4-9 |

### 2.2 Dati operativi generali

## Durante la modalità di raffreddamento

Durante il raffreddamento, le condizioni operative devono essere le seguenti:

| Voci                | Modalità di funzionamento | Se l'unità opera oltre questi limiti:                                |
|---------------------|---------------------------|--|
| Temperatura esterna | 20 °C a 43 °C             | ■ Un dispositivo di sicurezza può arrestare                          |
| Temperatura interna | 21 °C a 32 °C             | il funzionamento.  È possibile la presenza di condensa nella sezione |
| Umidità interna     | 80 %                      | interna, con gocciolamento.  |

## Durante la modalità di riscaldamento

Durante il riscaldamento, le condizioni operative devono essere le seguenti:

| Voci                | Modalità di funzionamento | Se l'unità opera oltre questi limiti:     |
|---------------------|---------------------------|---|
| Temperatura esterna | -10 °C a 21 °C            | Un dispositivo di sicurezza può arrestare |
| Temperatura interna | valore massimo 27 °C      | il funzionamento.                         |

## Durante la modalità di deumidificazione

Durante la deumidificazione, le condizioni operative devono essere le seguenti:

| Voci                | Modalità di funzionamento | Se l'unità opera oltre questi limiti:                                |
|---------------------|---------------------------|--|
| Temperatura esterna | 18 °C a 43 °C             | ■ Un dispositivo di sicurezza può arrestare                          |
| Temperatura interna | 18 °C a 32 °C             | il funzionamento.  È possibile la presenza di condensa nella sezione |
| Umidità interna     | 80 %                      | interna, con gocciolamento.  |

### Impostazioni di temperatura raccomandate

Le impostazioni di temperatura raccomandate sono:

- Per il raffreddamento: una differenza massima di 7 °C rispetto alla temperatura esterna.
- Per il riscaldamento: 20 °C 24 °C.

### Periodo di spegnimento

Spegnere l'interruttore se il condizionatore non viene utilizzato per un lungo periodo.

### 2.3 Limiti di funzionamento


### Condizioni

I seguenti grafici sono basati sulle seguenti condizioni:

- una lunghezza equivalente delle tubazioni pari a 5 metri
- un dislivello pari a 0 metri
- una velocità elevata del flusso dell'aria.


## Modalità di raffreddamento

Il seguente disegno mostra il campo di funzionamento nella modalità di raffreddamento.



## Modalità di riscaldamento

Il seguente disegno mostra il campo di funzionamento nella modalità di riscaldamento:



### 2.4 Prova di funzionamento dal telecomando

Introduzione

È possibile provare il condizionatore con il telecomando indipendentemente dalla temperatura del locale e dall'impostazione di temperatura (ovvero con il termostato dell'unità interna ponticellato).



Eseguire il funzionamento di prova mediante il manuale di funzionamento.

### Procedura di prova

Per eseguire la prova, procedere come segue:

| Fase | Azione   |  |  |
|------|--|--|--|
| 1    | Premere il pulsante ON/OFF del telecomando per accendere il sistema.   |  |  |
| 2    | ■ Premere contemporaneamente i pulsanti di su (1), giù (2) e modalità (3).  ■ Premere il pulsante di modalità per avviare la modalità di prova.  1 1 2 OFFINE DOWN ONTIMER CANCEL ONTIMER CANCEL  **EAN MODE  **MODE  **MODE |  |  |
|      |  |  |  |
| 3    | Attendere la fine della modalità di prova (circa 60 minuti) e il passaggio automatico nella modalità di funzionamento normale.   |  |  |
| 4    | Premere il pulsante ON/OFF per uscire.   |  |  |



Se il sistema non viene utilizzato per un certo periodo, spegnere l'interruttore per evitare un inutile consumo di energia.

### E

## Parte 5 Manutenzione

Introduzione

La manutenzione preventiva deve essere impostata per il funzionamento alla capacità massima, onde evitare danni. I seguenti capitoli spiegano come e quando eseguire la manutenzione dell'unità.

### Contenuto della sezione

Questa sezione contiene i seguenti capitoli:

| Argomento      | Vedere pag |
|----------------|------------|
| 1 Manutenzione | pagina 5-3 |

Parte 5 – Manutenzione 5–1

5

5–2 Parte 5 – Manutenzione

Manutenzione

## 1 Manutenzione

### 1.1 Contenuto del capitolo

### Introduzione



Questo capitolo illustra alcune procedure base da applicare per la manutenzione delle unità interne.

Accertarsi che l'alimentazione sia spenta e spegnere l'interruttore.

### Visione d'insieme

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

| Argomento                               | Vedere pag |
|---|------------|
| 1.2 – Manutenzione per le unità interne | pagina 5-4 |
| 1.3 – Manutenzione per le unità esterne | pagina 5-5 |
| 1.4 – Manutenzione generale             | pagina 5-6 |

Parte 5 – Manutenzione 5–3

### 1.2 Manutenzione per le unità interne

### Verifiche

Per eseguire la manutenzione dell'unità interna, procedere come segue:

| Articolo                                 | Controllo   | In caso contrario,   | Altrimenti  |
|--|---|--|---|
| Filtro aria                              | Verificare che il filtro dell'aria sia pulito.                              | Pulire il filtro e asciugarlo con un aspirapolvere.                | Un filtro sporco produce capacità scarsa.                             |
|  | Spegnere l'unità quando si cambia il filtro.                                | Vedere "Pulire i filtri dell'aria" a pagina 3-69.                  |   |
| Scambiatore<br>di calore<br>interno      | Controllare se lo scambiatore di calore è sporco.                           | Pulire con acqua a bassa pressione ed un aspirapolvere.            | Uno scambiatore di calore sporco produce capacità scarsa.             |
| Collegamento elettrico                   | Controllare che tutti i collegamenti elettrici siano serrati correttamente. | Serrarli.  | Un collegamento lasco può provocare scintille.                        |
| Rotore ventilatore                       | Verificare che il rotore sia pulito.  | Rimuovere il rotore e pulire con acqua.  Accertarsi di asciugarlo. | Un rotore sporco provoca sbilanciamento.                              |
| Livello del<br>rumore                    | Verificare che non ci sia rumore anomalo.                                   | Per trovare la causa del problema, vedere "Rumori" a pagina 3-4.   | Può causare un livello di rumore maggiore.                            |
| Drenaggio                                | Verificare che il drenaggio non sia bloccato.                               | Sbloccarlo.  | Un drenaggio bloccato può causare perdite di acqua.                   |
| Pompa di<br>drenaggio<br>(se installata) | Verificare che il funzionamento della pompa di drenaggio sia normale.       | Ripararla.   | Un guasto alla pompa di<br>drenaggio può causare<br>perdite di acqua. |

ESIT98-07

5–4 Parte 5 – Manutenzione

Manutenzione

### 1.3 Manutenzione per le unità esterne

### Verifiche

Per eseguire la manutenzione dell'unità interna, procedere come segue:

| Articolo                                 | Controllo   | In caso contrario  | Altrimenti  |
|--|---|--|---|
| Scambiatore<br>di calore<br>esterno      | Verificare che lo scambiatore di calore sia pulito.                         | Pulire con acqua a bassa pressione e asciugare con un aspirapolvere. | Uno scambiatore di calore sporco produce capacità scarsa.                               |
| Collegamento elettrico                   | Controllare che tutti i collegamenti elettrici siano serrati correttamente. | Serrarli.  | Un collegamento lasco può provocare scintille.  |
| Elica                                    | Verificare che l'elica sia in equilibrio.                                   | Cambiare l'elica.  | Un elica sbilanciata provoca un maggiore livello di rumore.                             |
| Carrozzeria                              | Verificare che la carrozzeria sia integra.                                  | Ridipingere i componenti danneggiati.                                | I danni alla carrozzeria provocano<br>la formazione di ruggine<br>sull'unità.           |
| Isolamento                               | Verificare che l'isolamento sia in forma normale.                           | Ripararlo.   | Un cattivo isolamento provoca uno scadimento dell'aspetto esteriore dell'installazione. |
| Livello del<br>rumore                    | Verificare che non ci sia rumore anomalo.                                   | Per trovare la causa del problema, vedere "Rumori" a pagina 3-4.     | Può causare un livello di rumore maggiore.  |
| Drenaggio<br>(pompa<br>di calore)        | Verificare che il foro di drenaggio non sia bloccato.                       | Rimuovere lo sporco.   | Un drenaggio bloccato può causare perdite di acqua.                                     |
| Pompa di<br>drenaggio<br>(se installata) | Verificare che il<br>funzionamento della pompa<br>di drenaggio sia normale. | Ripararla.   | Un guasto alla pompa di<br>drenaggio può causare perdite<br>di acqua.                   |

Parte 5 – Manutenzione 5–5

### 1.4 Manutenzione generale

### Controllo

Per eseguire una corretta manutenzione, procedere come segue:

| Articolo                                     | Controllo                                   | In caso contrario      | Altrimenti  |
|--|---|------------------------|---|
| Pressione, tensione, corrente e temperatura. | Confrontare con la manutenzione precedente. | risolvere il problema. | Può provocare lo scarso funzionamento dell'unità. |

5–6 Parte 5 – Manutenzione

## Appendice Disegni

Introduzione

Per permettere una facile ricerca dei disegni inseriti in questo manuale, l'appendice B li elenca.

Tabella disegni

La seguente tabella mostra la pagina e la descrizione di tutti i disegni.

| Richiami  | Vedere pag  |
|---|-------------|
| Interruttore indirizzo  | pagina 4-5  |
| Controllo automatico del flusso dell'aria per il raffreddamento | pagina 2-19 |
| Controllo automatico del flusso dell'aria per il riscaldamento  | pagina 2-19 |
| Oscillazione automatica (Modalità di raffreddamento)            | pagina 2-16 |
| Oscillazione automatica (Modalità di riscaldamento)             | pagina 2-16 |
| Pulire i filtri dell'aria                                       | pagina 3-69 |
| Modalità di raffreddamento                                      | pagina 4-9  |
| Controllo trasformatore di corrente                             | pagina 3-62 |
| Modalità di deumidificazione                                    | pagina 2-21 |
| Pulsante d'emergenza  | pagina 3-6  |
| Schema operativo dell'unità interna                             | pagina 1-10 |
| Schema operativo dell'unità esterna                             | pagina 1-11 |
| Modalità di riscaldamento                                       | pagina 4-9  |
| Posizione dei termistori  | pagina 2-4  |
| Unità interna, FTX25GV1NB, FTX35GV1NB                           | pagina 1-8  |
| Controllo della tensione in uscita dalla scheda 2 interna (U4)  | pagina 3-60 |
| Inverter  | pagina 2-8  |
| Scheda principale1 dell'unità interna                           | pagina 1-17 |
| Scheda principale 2 dell'unità interna                          | pagina 1-18 |
| Scheda principale 3 dell'unità interna                          | pagina 1-18 |
| Scheda principale 4 dell'unità interna                          | pagina 1-19 |
| Scheda principale 1 dell'unità esterna                          | pagina 1-20 |
| Scheda principale 2 dell'unità esterna                          | pagina 1-21 |

Appendice – Disegni Appendice–1



## **Indice**

L'indice è impostato su tre colonne. Nella prima colonna sono presenti i riferimenti alle voci in generale. Nella seconda colonna vi sono riferimenti alle sezioni interne mentre nella terza colonna vi sono i riferimenti alle sezioni esterne.

| Indice generale   | FTX25GV1NB<br>FTX35GV1NB             | RX25GV1NB<br>RX35GV1NB |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| R1 R5 R5 R6 accumulatore alimentazione controllo forma d'onda guasto alta pressione controllo. limite di riscaldamento. 2-5, 2-23 anomalia del termistore anomalia del motore del ventilatore | 3-26<br>3-28<br>3-31<br>3-26<br>3-30 |                        |
| apertura del coperchio di servizio apertura del coperchio. arresto del funzionamento  | 3-71<br>3-71                         | 3-45                   |
| C1R   | 3-71<br>3-71                         |                        |
| circuito di refrigerazione circuito di trasmissione-ricezione circuito refrigerante parti principali parti principali schema operativo . 1-10   | 1-10                                 |                        |

Indice i

#### FTX25GV1NB RX25GV1NB Indice generale FTX35GV1NB RX35GV1NB codice di guasto 3-55, 3-57 81..... 3-24 85..... 3-26 3-28 C9..... 3-40 E6..... 3 - 43H8..... 3-47 H9..... 3-56 J3..... 3-56 3-56 3-45 L5..... 3-49 3-56 3-36 collegamenti delle tubazioni da eseguire in cantiere . . . . . . . . . . . 1-10 compressore funzione di protezione . . . . . . . . . . 2-23 funzione..... compressore del deflettore ..... 2-11 condizioni di avvio dello sbrinamento . . . . . . . . . . . 2-14 connettori PCB 1 ...... PCB 2 ..... 1-18 PCB 4 ..... 1-19 1-18 1-19 controllo 3-66 della corrente in uscita dal transistor d'alimentazione..... 3-64 3-62 3-63 della tensione in uscita dal transistor d'alimentazione..... 3-65 pressione di scarico..... 3-67 sistema refrigerante..... 3-66 SSR1..... 3-68 3-63 3-62 3-62 valvola di espansione ..... 2-6 controllo automatico del flusso dell'aria 2-19 controllo bassa temperatura ..... 2-23 3-66 controllo del ventilatore 2-20 2-20 controllo dell'installazione . . . . . . . . . . . . 4-4

ii Indice

| Inc   | dice generale | FTX25GV1NB<br>FTX35GV1NB | RX25GV1NE<br>RX35GV1NE |
|---|---------------|--------------------------|------------------------|
| controllo della tensione del condensatore.    |               |                          | 3-63                   |
| controllo della tensione in uscita dalla sche | eda 2. 3-60   |                          |                        |
| controllo della velocità del ventilatore      |               | 2-19                     |                        |
| controllo distribuzione refrigerante          |               | 2-19                     |                        |
| controllo manutenzione                        |               |                          |                        |
| controllo pressione di scarico                |               |                          | 3-67                   |
| controllo raddrizzatore                       |               |                          |                        |
| controllo resistenza                          |               |                          |                        |
| termistore                                    |               |                          |                        |
| controllo resistenza termistore               |               | 3-61                     |                        |
| controllo retroazione                         | -             |                          |                        |
| controllo sistema refrigerante controllo SSR1 |               |                          |                        |
| controllo termistore di scarico scollegato .  |               |                          |                        |
| controllo tubo di scarico scollegato corrente |               |                          |                        |
| errore del trasformatore                      |               |                          |                        |
| errore in uscita                              |               |                          |                        |
| trasformatore                                 |               |                          |                        |
|   |               |                          |                        |
| D   |               |                          |                        |
| dati operativi                                |               |                          |                        |
| generale                                      | 4-8           |                          |                        |
| modalità deumidificazione                     |               |                          |                        |
| modalità di raffreddamento                    |               |                          |                        |
| principale                                    | 4-7           |                          |                        |
| riscaldamento                                 | 4-8, 4-9      |                          |                        |
| deflettore                                    |               |                          |                        |
| ad ampio raggio                               |               |                          |                        |
| deflettore ad ampio raggio                    |               |                          |                        |
| deflettore verticale                          | 2-16          |                          |                        |
| descrizione operativa                         | 2-1           |                          |                        |
| diagnosi delle anomalie                       |               |                          |                        |
| diffusore                                     | ,             |                          |                        |
| dimensioni                                    |               |                          |                        |
| disegno                                       |               |                          |                        |
| dell'inverter                                 | 2-8           |                          |                        |
| disegno dimensionale                          |               |                          |                        |
| disegno dimensionale                          |               |                          |                        |
| disegno dimensionale                          |               |                          | 1-8                    |
| disposizione                                  | 1-13          |                          |                        |
| dei collegamenti                              |               |                          |                        |
| quadro elettrico                              |               |                          |                        |
| disposizione delle tubazioni                  |               |                          |                        |
| disposizione scheda principale                |               | 1-17                     |                        |
| disposizione scheda principale                |               |                          | 1-20                   |
|   |               |                          |                        |
| E   |               |                          |                        |
| _   |               |                          | 2 12                   |
| E5  |               |                          |                        |
| errore corrente in uscita                     |               |                          |                        |
| errore di avvio                               |               |                          |                        |
| del compressore                               |               |                          | 3-43                   |
| errore di rilevamento gas                     |               |                          |                        |
| errore di trasmissione del segnale            |               |                          |                        |
| errore sovracorrente in entrata               |               |                          |                        |

Indice

| F   | ndice generale | FTX25GV1NB<br>FTX35GV1NB | RX25GV1NB<br>RX35GV1NB |
|---|----------------|--------------------------|------------------------|
| -   |                |                          |                        |
| F3  |                |                          | 3-42                   |
| filtro frequenza  |                |                          | 1-11                   |
| controllofunzionamento  |                |                          |                        |
| rumore e vibrazioni anormali funzionamento anomalo  | 3-17           |                          |                        |
| funzionamento d'emergenza  funzionamento generale  funzione di avviamento a caldo  funzione notte | 2-3<br>2-21    |                          |                        |
| funzioni del termistore   |                |                          |                        |
| fuoriesce un odorefuoriuscita d'acqua   |                |                          |                        |
| fuoriuscita di nebbiolina fuoriuscita di vapore   |                |                          | 3-4                    |
| G   |                |                          |                        |
| guasto d'alimentazione  |                | 3-31                     |                        |
| н   |                |                          |                        |
| H8  |                |                          |                        |
|   |                |                          |                        |
| 1   |                |                          |                        |
| il funzionamento in riscaldamento si arres  |                |                          |                        |
| il funzionamento si arrestaimpostazione del telecomando   |                |                          |                        |
| impostazione del telecomandoimpostazione iniziale   | 4-5            |                          |                        |
| della frequenza impostazioni di temperatura   | 2-9            |                          |                        |
| raccomandate  |                |                          |                        |
| impostazioni di temperatura raccomanda  |                | 0.00                     |                        |
| indicazione di guasto del LED indicazione di guasto   |                | 3-23                     |                        |
| indicazione di guasto   |                |                          | 2.25                   |
| indicazione di guastointerruttore d'indirizzo   |                |                          |                        |
| J   |                |                          |                        |
| J3<br>J6  |                |                          |                        |
|   |                |                          |                        |
| L   |                |                          |                        |
| l'unità non funziona  |                |                          |                        |
| L5  |                |                          | 3-49                   |
| di frequenza  | 2-0            |                          |                        |

iv Indice

| Indic                                       | ce generale | FTX25GV1NB<br>FTX35GV1NB                | RX25GV1NB<br>RX35GV1NB |
|---|-------------|---|------------------------|
| limiti di funzionamento                     |             |   |                        |
| modalità di raffreddamento                  | 4-9         |   |                        |
| modalità di riscaldamento                   | 4-9         |   |                        |
| raffreddamento                              | 4-9         |   |                        |
| M   |             |   |                        |
| manutenzione                                |             |   |                        |
| corrente                                    | 5-6         |   |                        |
| drenaggio                                   |             |   | 5-5                    |
| temperatura                                 | 5-6         |   |                        |
| tensione                                    | 5-6         |   |                        |
| manutenzione carrozzeria                    |             |   | 5-5                    |
| manutenzione dei collegamenti               |             |   |                        |
| elettrici                                   |             | 5-4                                     |                        |
| elettrici                                   |             |   | 5-5                    |
| manutenzione del                            |             |   |                        |
| drenaggio                                   |             |   |                        |
| manutenzione del drenaggio della pompa di c | alore       |   | 5-5                    |
| manutenzione del filtro                     |             |   |                        |
| depuratore d'aria                           |             | 5-4                                     |                        |
| manutenzione del livello                    |             |   |                        |
| del rumore                                  |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                        |
| di rumore                                   |             | • | 5-5                    |
| manutenzione del rotore                     |             | - 4                                     |                        |
| ventilatore                                 |             | 5-4                                     |                        |
| manutenzione della pompa                    |             | F 4                                     |                        |
| di drenaggio                                |             |   |                        |
| di drenaggio                                |             |   | 5-5                    |
| manutenzione dello scambiatore              |             | E 4                                     |                        |
| di calore                                   |             | -                                       | 5-5                    |
| manutenzione elica                          |             |   |                        |
| manutenzione generale                       |             |   | 3-3                    |
| manutenzione isolamento                     |             |   | 5-5                    |
| manutenzione pressione                      |             |   |                        |
| manutenzione                                |             |   |                        |
| manutenzione                                |             | 5-4                                     |                        |
| messa in funzione                           |             |   |                        |
| misure di sicurezza                         | 3-6         |   |                        |
| modalità deumidificazione                   |             |   |                        |
| modalità di funzionamento                   |             |   |                        |
| forzato                                     | 2-7, 2-15   |   |                        |
| normale                                     | 2-7         |   |                        |
| principale                                  | 2-7         |   |                        |
| modalità di funzionamento forzato           | 2-7         |   |                        |
| modalità di funzionamento normale           | 2-7         |   |                        |
| modalità di funzionamento                   | 2-7         |   |                        |
| modalità di raffreddamento                  |             |   |                        |
| deflettore                                  | 2-16        |   |                        |
| modalità di riscaldamento                   |             |   |                        |
| deflettore                                  | 2-16        |   |                        |
| modalità di velocità                        |             |   |                        |
| del ventilatore                             |             |   | 2-20                   |
| modalità forzato                            | 2-15        |   |                        |
| motore                                      |             |   |                        |
| a riluttanza                                |             |   |                        |
| del ventilatore                             |             |   |                        |
| del ventilatore                             |             |   | 1-11                   |
| motore CC a riluttanza                      | 2-12        |   |                        |

Indice v

### FTX25GV1NB RX25GV1NB Indice generale FTX35GV1NB RX35GV1NB N nessun avvio del funzionamento diretto ...... 3-4 0 OL attivato ...... 3-40 operativo controllo..... 2-3 oscillazione automatica P 3-56 P4..... 3-56 parametri PCB 1 connettori..... . . . . . . . . . . 1-17 funzionalità ..... 1-14 PCB 2 connettori..... 1-18 funzionalità ..... 1-14 periodo di spegnimento . . . . . . . . . . . . . 4-8 portata di fase ..... 2-17 posizione del termistore..... 2-4 preriscaldamento . . . . . . . . . . . . . 2-21 principio della frequenza ..... 2-8 di conversione . . . . . . . . . . . . . 2-8 principio di funzionamento del compressore ...... 2-11 del motore . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 protezione contro il congelamento...... 2-4 protezione contro il congelamento..... 3-26 prova di funzionamento dal telecomando ...... 4-10 principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 pulire il filtro dell'aria ..... 3-69 Q quadro elettrico aumento do temperatura.....

vi Indice

| _   | Indice generale | FTX25GV1NB | RX25GV1NB<br>RX35GV1NB |
|---|-----------------|------------|------------------------|
| R   |                 |            |                        |
| R1T   |                 | 2-4        |                        |
| R1T   |                 |            | 2-4                    |
| R2T   |                 |            |                        |
| R2T   |                 |            |                        |
| R3T   |                 |            | 2-4                    |
| R4T   |                 |            |                        |
| raffreddamento forzato                              | 2-15            |            |                        |
| rendimento  | 0.40            |            |                        |
| del motore  |                 |            | 2.26.2.20              |
| ilevamento quantità insufficiente di g<br>rimozione | as              |            | 3-30, 3-30             |
| elica   |                 |            | 3-82                   |
| motore del deflettore                               |                 |            | 3-02                   |
| motore del ventilatore                              |                 |            |                        |
| motore del ventilatore                              |                 |            | 3-82                   |
| parti elettriche                                    |                 |            |                        |
| quadro elettrico                                    |                 |            |                        |
| quadro elettrico                                    |                 |            |                        |
| reattore  |                 |            | 3-87                   |
| rotore del ventilatore                              |                 | 3-80       |                        |
| scheda  |                 | 3-72       |                        |
| rimozione del motore del deflettore                 |                 | 3-76       |                        |
| rimozione del reattore                              |                 |            | 3-87                   |
| rimozione delle parti elettriche                    |                 |            | 3-84                   |
| rimozione motore                                    |                 |            |                        |
| del ventilatore                                     |                 |            |                        |
| rimozione scheda                                    |                 | 3-72       |                        |
| iparazione  |                 |            |                        |
| iparazione  |                 |            | 2.22                   |
| iparazione  |                 |            | 3-82                   |
| riscaldamento forzato                               | 2-15            |            |                        |
| ritardo di disattivazione                           |                 |            | 2-20                   |
| del ventilatore                                     |                 |            | 2-20                   |
| umori   |                 |            |                        |
| union   | 5-4, 5-15       |            |                        |

Indice vii

### FTX25GV1NB RX25GV1NB Indice generale FTX35GV1NB RX35GV1NB S sbrinamento condizioni di funzionamento . . . . . . . . 2-14 scambiatore di calore funzione..... scarso effetto raffreddante o riscaldante . . . . . . 3-12 3-57 scheda...... 1-17 scheda..... 1-20 schema 1-16 operativo ..... 1-11 schema delle tubazioni parti principali ...... 1-10 parti principali ..... 1-11 schema generale . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 schema operativo del circuito di refrigerazione. . . . . . . . . 1-10 silenziatore..... 1-11 sostituzione del filtro depuratore d'aria 3-38 spazio di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 spazio per manutenzione. . . . . . . . . . . . . 1-8 spia struttura della valvola a quattro vie..... 3-18 struttura rotore

viii Indice

### FTX25GV1NB RX25GV1NB Indice generale FTX35GV1NB RX35GV1NB telecomando impostazione..... prova di funzionamento..... tensione bassa. tensione bassa ..... 3-38 termistore 3-56 quadro elettrico . . . . . . . . . . . . . . 2-4 2-4 2-4 temperatura ambiente..... 2-4 temperatura ambiente..... 2-4 tubo di scarico..... 2-4 termistore temperatura ambiente ...... 2-4 2-4 termistrore 2-4 transistor d'alimentazione 3-64 controllo della tensione in uscita..... 3-65 3-63 TRM1..... 1-14 tubazioni tubo di scarico 3-42 controllo scollegato . . . . . . . . . . . 2-24 U ...... 3-36, 3-38 U2 ..... 3-38 UY ...... 3-31, 3-33

Indice ix

### FTX25GV1NB RX25GV1NB Indice generale FTX35GV1NB RX35GV1NB valvola d'arresto sulla linea gas...... 1-11 di espansione ..... valvola a quattro vie compensazione di funzionamento...... 2-26 funzione..... 1-11 3-18 valvola d'arresto sulla linea gas...... 1-11 valvola di espansione motorizzata..... valvola di espansione controllo retroazione . . . . . . . . . . 2-25 ventilatore controllo della velocità..... 2-20 rimozione del motore..... 3-82 rimozione elica..... 3-82 3-80 rimozione rotore..... ruota guando non vi è alcun funzionamento 3-5 verifica dell'installazione ..... 4-4 manutenzione ...... prima della prova di funzionamento. . . . . . 4-3 prova di funzionamento . . . . . . . . . . . . 4-4 unità..... 3-60 verifiche per la prova di funzionamento...... 4-4 verifiche prima della prova di funzionamento 4-3, 4-4

x Indice

### DAIKIN EUROPE SA

### MANUALE DI SERVIZIO



La certificazione ISO14001 assicura che il sistema possiede tutte le caratteristiche di gestione ambientale tali da proteggere la salute umana e l'ambiente dall'impatto potenziale delle nostre attività, nonché dei nostri prodotti e servizi, allo scopo di fornire un'assistenza diretta a mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente stesso.



Daikin Europe SA è stata omologata da LRQA per il suo Sistema Gestione Qualità, conformemente agli standard ISO9001.

ISO9001 fa riferimento all'assicurazione di qualità relativa alla concezione, allo sviluppo e alla fabbricazione, nonché ai servizi collegati al prodotto.



Le unità Daikin sono conformi alle norme Europee che garantiscono la sicurezza del prodotto.

### **DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA:**

Le caratteristiche techniche sono suscettibile di cambiamento senza preavviso.

### DAIKIN EUROPE SA

Zandvoordestraat 300 B-8400 Ostenda Belgio

Stampato in Belgio / ESIT 98-07